

Philips Performer
Putekļsūcējs ar maisiņu

ParquetCare
Tālvadības pults

FC9166/01



Vislielākā sūkšanas jauda

500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Līdz šim lielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina bezrūpīgu tīrīšanu: to visu paredz FC916x līnija. Komplektā ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu FC916x līnija parūpēsies par visiem jūsu putekļiem un netīrumiem.

Nepārspējama cieto grīdu tīrīšana

- Super parketa uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

Lieliska kopšana

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

Ilgstoša putekļu savākšana

- Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Sūkšanas jaudu kontrolē jūsu pirkstgali

- Ērta tālvadība sūkšanas jaudas mainīšanai

Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

PHILIPS

Izceltie produkti

Jaudīga tīrīšana



Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš



Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Parocīga tālvadības pults



Ērta tālvadības pults sūkšanas jaudas mainīšanai ar pieskārienu nenoliecoties.

Super parketa uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu



Super parketa uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95% filtrācija



Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs, 99,95% filtrācija



Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Papildu uzgalis: Super Parquet uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

Dizains

- Krāsa: Caurspīdīgi dūmakaini melnais

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Produkta svars: 6,3 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 2000 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W

- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs

Lietojamība

- Caurules savienojums: Poga
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Vada garums: 9 m
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Elektronisks rokturis
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com