

Philips Performer  
Putekļsūcējs ar putekļu  
maiņu

Eco

FC9179/01



## Videi draudzīgāka ikdiena

letaupiet 35% enerģijas ar īpaši efektīvo HD motoru\*

Vislielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina vienkāršu tīrīšanu: tā ir Philips Performer būtība. Jaunais, ļoti efektīvais HD motors izmanto līdz pat 35% mazāk enerģijas, saglabājot lielisku sūkšanas jaudu.

### Palīdz novērst muguras un plaukstu locītavu piepūli

- Unikāls ergonomiskais PostureProtect rokturis

### Mainiet sūkšanas režīmus nepieliecoties

- Rokturī izvietota pirkstu vadības ierīce

### Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

### Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- ECARF kvalitātes zīmogs uzticamiem rezultātiem

### Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Jauns 1250 vatu HD motors



Īpaši efektīvs 1250 vatu HD (liela blīvuma) motors rada maks. 375 vatu sūkšanas jaudu, kas nozīmē, ka tas izmanto par 35% mazāk enerģijas, sniedzot to pašu tīrīšanas rezultātu.

### Īpaši izturīgi materiāli

Vismaz 60% plastmasas detaļu izgatavotas no bioloģiskiem vai pārstrādātiem materiāliem. Bioloģiski materiāli nozīmē, ka plastmasa ir izgatavota no neēdamiem organiskiem materiāliem, nevis izlietojamiem resursiem, piemēram, naftas.

### PostureProtect rokturis



Patentētais PostureProtect rokturis nodrošina četrreiz labāku ķermeņa pozīciju: tas ļauj izvairīties no pieliekšanās tīrīšanas laikā; tas atbalsta locītavu ērtā pozīcijā; abi rokturi

vienkāršo manevrēšanu, un varat regulēt putekļsūcēju ar pirkstu vadības ierīcēm.

### Pirkstu vadības ierīce



Izmantojot rokturī esošās pogas, varat vienkārši darbināt putekļsūcēju – bez pieliekšanās!

### HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs



Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

### ECARF kvalitātes zīmoga godalga



Šis ECARF sertificētais putekļsūcējs ar 99,95% iespējamību garantē gandrīz visa telpā esošā gaisa filtrēšanu, paralēli sūcot putekļus. Tādējādi tiek likvidēti gandrīz visi alergēni no paklājiem, mēbelēm un citām vietām jūsu mājās.

### TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.



# Specifikācijas

## Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgaļis: TriActive uzgaļis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Mazais uzgaļis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

## Dizains

- Krāsa: Gaišpelēka

## Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Produkta svars: 6,5 kg

## Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1250 W
- Motora jauda (maks.): 1250 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 76 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 375 W
- Vakuums (maks.): 28 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 39 l/s

## Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4, 5 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs
- HEPA Air Seal

## Lietojamība

- Darbības rādiuss: 12 m
- Caurules savienojums: Poga
- Vada garums: 7 m
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Elektronisks rokturis
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenišu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums  
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Salīdzinājums ar 2000 vatu Philips putekļu sūcēju; Philips veiktie mērījumi, 2008. gads.