

PHILIPS

Предни светлини за
мотоциклети

WhiteVision ultra moto

HS1

Опаковка: 1

12 V, 35/35 W

Неустроим бял стил

12636WVUBW



Ясна и неустроима визия

Ярък бял изглед

Халогенен преден фар Philips WhiteVision ultra moto подобрява стила на вашия мотоциклет с ярка бяла светлина.

Ясна и неустроима визия

- Ярка бяла светлина за стилин ксенонов външен вид

Производителност, одобрена за пътната мрежа

- Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилин външен вид
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологията

Подобрена безопасност

- Най-белите ни крушки за стилни характеристики на пътя
- Висококачествено кварцово стъкло за повишена безопасност

Качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Остра светлина за стилин външен вид

Philips WhiteVision ultra moto е уникална халогенна крушка, която предлага ярка бяла светлина. Високотехнологична и ефективна, за да откриете и персонализирате мотоциклета си за по-добра видимост и комфорт.

Смайващи одобрени за пътна мрежа фарове

Подобрените крушки за фарове Philips WhiteVision ultra moto са сертифицирани по ИКЕ за ярка бяла светлина на пътя. Водачите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена светлина, отговаряща на изискванията за движение по обществените пътища, от крушка, съобразена със съответните разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява насрещно движещите се водачи, крушката ви дава изключителна видимост.

Висококачествено производство

Автомобилните продукти и услуги на Philips се смятат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Нашите продукти, произведени от висококачествени материали и тествани според най-високите спецификации, са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ИКЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Конструирани за стилин външен вид

По-добри и по-ярки светлини за подобрени характеристики на пътя. Оптимизираната високопрецизна геометрия на жичката, запълването с

газ под високо налягане, покритието с висока прецизност и висококачественото стъкло UV-Quartz позволяват на крушките за фарове Philips WhiteVision ultra moto да зададат нов стандарт на одобрена за пътната мрежа бяла светлина. Конструирани за чудесен стил и видимост, тези крушки дават повече спокойствие и удоволствие при шофиране.

Висококачествено кварцово стъкло

Кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и е високоустойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Така крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2800°C и стъклени 800°C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина. А по-мощната светлина означава подобро усещане при шофиране без значение колко тъмен е пътят пред вас. Всички крушки от кварцово стъкло на Philips предлагат също UV щит за предпазване на модерната пластмасова оптика от вредни UV лъчи.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично съвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и са еталон вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips WhiteVision ultra moto са съвместими с моделите мотоциклети на основните марки.

Спецификации

Електрически характеристики

Номинално напрежение: 12 V
Мощност: 55 W

Експлоатационен срок

Живот: 400 ч

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3600 K
Лумена: 600 ±10%/400 ±10%

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил
Акцент за продукта: Неустоим бял стил

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12636WVUBW
Код за поръчка: 2401530

Информация за външната опаковка

Височина: 14,0 см
Дължина: 26,1 см
Ширина: 19,6 см
Брутно тегло на бройка: 0,497 кг

Данни за опаковката

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Тип опаковка: BV
Опаковка: Блистер
Количество в кутията: 1

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 22,5 г
Височина: 12,9 см
Дължина: 9,5 см
Ширина: 4,8 см
МОQ (за професионалисти): 10 бр.
Количество стоки в опаковка: 1 бр.

Описание на продукта

Технология: Халогенни
Тип: HS1
Обхват: WhiteVision ultra
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Хомологация ECE: DA
Обозначение: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W PX43t-38 BV
База: PX43t-38

