

# PHILIPS

Barra de luz LED de  
20 pulgadas

Ultinon Drive 2000

Clasif. ECE R149-37.5 para  
carretera

5300 lm, haz de +400 m de  
longitud

Función de luz de posición LED

Para todos los terrenos y  
meteorologías

LUMUD2003LX1



## Una mayor visibilidad proporciona una conducción más segura

### Brillo adicional para un uso diario

Podrás ver a lo lejos gracias a la luz blanca y nítida proyectada hasta 400 metros. La barra de luz LED Ultinon Drive 2003L es completamente legal para su uso en la carretera, con un diseño resistente de una sola pieza que integra tecnología de refrigeración avanzada. Resiste el agua, el polvo, el óxido y los impactos.

#### **Luces auxiliares homologadas para carretera**

- Potentes barras de luz LED homologadas para carretera

#### **Diseñada para soportar condiciones de conducción exigentes**

- Soportes de montaje de anticorrosivos de acero inoxidable

#### **La visibilidad mejorada hace que seas más seguro en la carretera**

- Brillo adicional para disfrutar de una visibilidad superior

#### **Llama la atención con las luces de posición adicionales**

- Luces de posición adicionales que llaman la atención

#### **Diseño resistente para condiciones exigentes**

- Diseño resistente para entornos difíciles

Especificaciones

Descripción del producto

Activación del modo de máxima potencia: NO  
Resistencia a las roturas: Y  
ECE R10: Y  
ECE R149: Y  
Número de referencia ECE: 37,5  
Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07  
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP67  
Ángulo de instalación: 360°  
Material: Aluminio fundido  
Número de LED: 16x, 5 W  
Capacidad todoterreno: NO  
Diseño de cuerpo de una pieza: Y  
Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a 80 °C  
Rango: Ultinon Drive 2000  
Lente resistente a los rayones: Y  
Tecnología: LED  
Ancho: 508 mm/20 pulgadas  
Instalación de la función de máxima potencia: NO  
soportes anticorrosivos: Soportes de montaje laterales  
ECE R148: Y  
Luz de posición y estacionamiento: Y  
Tipo de enchufe: Conector DT de 3 patillas con cable de 0,5 m  
Disipador de calor: Recubrimiento en polvo de

aluminio fundido  
Protección contra la corrosión: Sí, revestimiento de polvo de aluminio  
Características de la luz  
Temperatura del color: 6000 K K  
Longitud del haz de 3 lux-m: 189  
Longitud del haz de 1 lux-m: 400  
Salida luminosa eficaz: 5300 lúmenes  
Salida de lumen sin procesar: 9920 lúmenes  
Patrón del haz: Haz combinado

Características eléctricas  
Voltaje: CC de entre 9 y 30 voltios

Información de pedidos  
Entrada de pedido: UD2003LX1  
GOC: 01836694

Datos del empaque  
EAN1: 8719018018366  
EAN3: 8719018018373

Información del producto empaquetado  
MOQ (para profesionales): 4  
Dimensiones de la caja: largo (mm): 520  
Dimensiones de la caja: ancho (mm): 80  
Dimensiones de la caja: altura (mm): 80  
Peso neto del producto en g: 1392±55  
Peso bruto de la caja en g: 1072±55  
Número de producto en la caja: 1 lámpara

Destacados

Visibilidad de hasta 331 metros  
La barra de luz LED Philips Ultinon Drive 2003L proporciona unas luces largas LED más brillantes para iluminar hasta 400 metros de la carretera\*. Nuestra barra de luz LED, que produce 5300 lúmenes (efectivos), cumple la normativa ECE-R149-27.5 y ofrece una amplia visibilidad por delante y en los bordes de la carretera para que reacciones con mayor rapidez. El color frío de la luz de 6000 Kelvin crea un mejor contraste y mantiene a los conductores concentrados.

Luces LED de posición brillantes  
Prueba nuestra barra de luz LED Philips Ultinon Drive 2003L con luces de posición y nunca pasarás desapercibido en carreteras secundarias o en zonas de aparcamiento.

Diseñado para entornos difíciles  
La barra de luz LED Philips Ultinon Drive 2003L está diseñada para soportar las condiciones más exigentes durante todo el viaje. Es resistente a los impactos (clasificación IK07) para garantizar un rendimiento impecable dentro y fuera de la carretera, con una lente de policarbonato irrompible. Puede soportar la inmersión en agua (clasificación IP67) para proporcionar una iluminación fiable para tus aventuras por tierra, dondequiera que vayas.

Luces LED homologadas para carretera  
La serie Ultinon Drive 2003L de Philips cumple las normas ECE-R149, y sus funciones de luz de posición y luces largas están un 100 % homologadas para carretera. Para aumentar la seguridad, se ha seguido la especificación EMC R10 a la hora de probar las barras de luces LED de Philips y así garantizar que funcionarán sin problemas con los sistemas eléctricos de su vehículo.

Soportes anticorrosivos  
Los soportes de montaje de la barra de luz LED Philips Ultinon Drive 2003L están hechos de acero inoxidable anticorrosivo y son resistentes a la nieve, el hielo e incluso la sal. Gracias a su diseño elaborado con materiales sólidos y de gran calidad, las luces LED auxiliares de Philips ofrecerán una gran fiabilidad durante años.



\* Longitud del haz medida en 1 lux.