

# PHILIPS

## Pandelampe

### Xperion 6000

300 lumen panoramastråle

120 lumen drejelig spotlight

Bevægelsessensor

Blød hovedbøjle af høj kvalitet



LUMX60HEADX1



## Designet med dig i tankerne

### LED-forlygtelys med dobbeltfunktion og bevægelsesregistrering

Philips Xperion 6000-forlygtelyset udsender en panoramalystråle på 300 lumen foran dig. Det roterende spotlight på 120 lumen giver dig mulighed for at se alle detaljer. En ekstra bevægelsessensor gør den til et alsidigt, håndfrit værktøj.

#### Lyseffekt med dobbeltfunktion

- Roterende lysmodul
- 220° panorama-LED-lystråle

#### Forbedret alsidighed

- Bevægelsessensor-tilstand
- Batteri med hurtig opladning og lang levetid

#### Finish i topkvalitet

- Behagelig hovedbøjle
- IK07 slagfast kabinet
- IP65-stænk- og -støvbeskyttet

#### Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

# Vigtigste nyheder

## Roterende LED-spotlightmodul

Philips Xperion 6000-pandelampen har et 60° drejeligt spotlightmodul, der retter lyset derhen, hvor du har brug for det, og får arbejdet gjort.

## Muliggør håndfrit arbejde

Philips Xperion 6000-pandelampen med en bevægelsessensortilstand til håndfri brug. Det betyder, at du kan styre pandelampen ved at vinke med hånden foran sensoren. For at aktivere sensortilstanden skal du tænde for lampen, trykke på knappen til bevægelsesregistrering, indtil det blå lys lyser, og blot nyde den håndfri styring.

## Batteri med hurtig opladning og lang levetid

Det tager mindre end 2,5 timer at oplade Philips Xperion 6000-pandelampen. Med et batteri, der er designet til at holde i 2,5 til 4,5 timer, giver vores pandelampe dig mulighed for at arbejde en hel dag uden afbrydelser. Genoplad den derefter om natten, så du er klar til at gå i gang igen næste dag.

## Behagelig hovedbøjle

Philips Xperion 6000-pandelampen har en skridsikker, elastisk hovedbøjle, der sidder behageligt omkring dit hoved. Hovedbøjlen er nem at justere.

## IK07 slagfast kabinet

Den robuste Philips Xperion 6000-pandelampe overholder den internationale IK07-standard for slagfasthed og er bygget til at modstå de mest krævende arbejdsmiljøer.

## Op til 3 års garanti

Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år.\*

## Klar panoramalystråle

Philips Xperion 6000 pandelampen udsender en hvid panoramalystråle med en 220° strålevinkel. Den oplyser alt op til 70 meter foran dig med sit 300 lumen hovedlys. Lyset på 6000 Kelvin er skånsomt mod øjnene, hvilket forbedrer den visuelle komfort og reducerer belastningen af øjnene.

## IP65-stænk- og -støvbeskyttet

Philips Xperion 6000-pandelampen overholder IP65-klassifikationen for stænk- og støvbestandighed. Lampen er konstrueret i henhold til strenge produktionsstandarder med flere forseglingsprocesser og er modstandsdygtig over for stænkvand og beskyttet mod støv.

# Specifikationer

## Elektriske karakteristika

**Batterikapacitet:** 1200 mAh  
**Batteriopladningstid:** op til 2,5 timer  
**Batteridriftstid (Boost):** op til 2,5 timer  
**Batteridriftstid (Eco):** op til 4 timer  
**Batteridriftstid (fokuslys):** Op til 4,5 timer  
**Batteritype:** LFP-batteri  
**Opladningskabeltype:** Type C USB  
**Stiktype:** Medfølger ikke  
**Spænding:** 3,7 V  
**Effekt:** 2 W  
**Strømkilde:** Genopladeligt batteri

## Lyskarakteristika

**Strålevinkel:** 220 °  
**Strålingsvinkel (pointer):** 15 °  
**Farvetemperatur:** 6.000 K  
**Lyseffekt (boost):** 300 lumen  
**Lyseffekt (Eco):** 150 lumen  
**Lyseffekt (fokuslys):** 120 lumen

## Markedsføringspecifikationer

**Forventede fordele:** Designet med dig i tankerne  
**Produktoplysning:** 220° panoramalystråle

## Oplysninger om bestilling

**Ordreindtastning:** X60HEADX1  
**Ordrekode:** 02173131

## Emballagedata

**EAN1:** 8719018021731  
**EAN3:** 8719018021748

## Medfølgende produktoplysninger

**Kabellængde:** USB type-C 100 cm kabel  
**Pakkeantal / mindste ordremængde:** 6  
**Vægt med batterier:** 80 g

## Produktbeskrivelse

**Håndfrie funktioner:** Bevægelsesregistrering  
**Hovedtelefoner med krog:**  
**Krog:** Nej  
**Stødbeskyttelsesklasse (IK):** IK07  
**Kapslingsklassificering (IP):** IP65  
**Magnet:** Nej  
**Materialer og finish:** Robust ABS  
**Driftstemperatur:** -10 °C til 40 °C  
**Retningsbestemt lys:** 60° drejeligt spotlightmodul  
**Lyspen**  
**Sortiment:** Xperion 6000  
**Modstandsdygtig over for:** Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler  
**UV-lækagedetektor:** Nej

