

PHILIPS

Тонкий ліхтар

Xperion 6000

200 лм (посилений) / 100 лм (еко)

120 лм (точковий)

Поворотний магнітний затискач

Ресурс батарей: 3 год (еко: 5,5 год)



LUMX60PENX1



Створено з думкою про вас

Компактний світлодіодний супутник працівника

Компактний, ергономічний Philips Xperion 6000 Penlight має широкий пучок променів яскравістю 200 люменів та ідеально підходить для всіх інспекційних робіт. Наш ліхтар Penlight дозволяє спрямовувати світло на 120 лм туди, де потрібно.

Побачте більше, ніж інші

- Світлодіодний ліхтар преміум-класу
- Тривалий ресурс батарей в різних режимах освітлення

Розумний, ергономічний дизайн

- Індикатор стану батарей
- Розумний поворотний затискач, потужні магніти й ергономічний корпус

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Основні особливості

Кілька режимів освітлення

Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight забезпечує яскраве, природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та зменшення навантаження на очі для роботи без втоми.

Основний промінь тонкого ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight пропонує два режими освітлення: основний промінь 200 лм (посилений), який можна зменшити до 100 лм (еко) і прожектора 120 лм для спрямування світла туди, де це потрібно. Ця гнучкість потужності світла дозволяє легко впоратися з будь-яким інспекційним завданням.

Режими освітлення для різних потреб

Тонкий ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на інспекційні завдання протягом повного робочого дня. Наш ліхтар Penlight світить до 5,5 год в еко-режимі, 3 год у посиленому режимі та 3,5 год у режимі точкового освітлення. Оскільки ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight обладнано потужною літій-іонною батареєю, його можна повністю зарядити через інтерфейс USB-C за 1,6 год для забезпечення максимального використання з яскравим світлодіодним освітленням.

Індикатор стану батареї

Ви будете бачити, коли потрібно зарядити батарею. Ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight містить індикатор стану батареї, який показує залишковий ресурс батареї до повного розрядження. Він більше ніколи не розрядиться в процесі роботи.

Звільніть руки для роботи

Корпус ергономічної форми ліхтаря Philips Xperion 6000 Penlight створений із думкою про вас і забезпечує надійне тримання в руці. Якщо під час роботи потрібно звільнити обидві руки, надійно розташуйте ліхтар за допомогою двох сильних магнітів (один на поворотному затискачі, а інший на дні лампи). Кнопка живлення знаходиться на задній стороні ліхтаря, щоб світло не світило вам безпосередньо в очі.

Розроблено для тривалого використання

Наш ліхтар Philips Xperion 6000 Penlight розроблений для роботи у складних робочих середовищах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Penlight призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

До 3 років гарантії

Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

Специфікації

Електричні характеристики

Ємність батареї: 1200 мА·год

Час заряджання батареї: До 1,6 годин

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин

Час роботи батареї (в екорезимі): До 5,5 годин

Час роботи батареї (точковий промінь): До 3,5 годин

Тип батареї: Літієва батарея

Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C

Тип штепселя: Не входить у комплект

Напруга: 3,2 В

Потужність (Вт): 2 Вт

Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 80 градусів

Кут освітлення (точковий промінь): 15 градусів

Колірна температура: 6000 К

Світловіддача (у посиленому режимі): 200 люмен

Інтенсивність світла (в екорезимі): 100 люмен

Інтенсивність світла (точковий промінь): 120 люмен

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Особливість виробу: Поворотний магнітний затискач

Інформація для замовлень

Код артикулу: X60PENX1

Код замовлення: 02169431

Дані упаковки

EAN1: 8719018021694

EAN3: 8719018021700

Інформація про упаковку

Довжина кабелю: Кабель USB типу C 100 см

Висота: 18,15 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6

Вага з батареями: 80 г

Ширина: 25,2 см

Опис виробу

Можливість роботи в режимі "вільні руки":

Поворотний затискач, сильні магніти

Гачок: Ні

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65

Магніт: 2 магніти

Матеріали та покриття: Міцний ABS

Робоча температура: від -10 °C до 40 °C

Лінійка: Xperion 6000

Стійкість до дії: Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Технологія: Світлодіод із підтримкою технології COB

УФ-детектор витоку: Ні

