

PHILIPS

Налобный фонарь

Хперion 6000

300 лм, с панорамным лучом

Поворотный, точный луч, 120 лм

Датчик движения

Качественный мягкий ремешок



LUMX60HEADX1



Созданы с учетом ваших потребностей

Двухрежимный светодиодный налобный фонарь с датчиком движения

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом.

Два режима освещения

- Поворотный модуль освещения
- Панорамный светодиодный луч 220°

Улучшенная адаптируемость

- Режим с датчиком движения
- Быстрая зарядка и длительная работа от аккумулятора

Отделка высшего качества

- Комфортное оголовье
- Ударопрочный корпус класса IK07
- Защита от брызг воды и пыли IP65

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч

Время зарядки батареи: До 2,5 часа

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 2,5 часа

Время работы аккумулятора (Еco): До 4 часов

Время работы от аккумулятора (точечный луч): До 4,5 часов

Тип элемента питания: Литий-железо-фосфатный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вилки питания: Не входит в комплект

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах: 2 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 220 градусов

Угол луча (точечный луч): 15 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим): 300 люмен

Световой поток (экорежим): 150 люмен

Световой поток (точечный луч): 120 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Панорамный луч света 220°

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60HEADX1

Код для заказа: 02173131

Информация об упаковке

EAN1: 8719018021731

EAN3: 8719018021748

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB type-C 100 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 80 г

Описание продукта

Свободные руки: Обнаружение движения

Оголовье

Крючок: нет

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Магнит: нет

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Ориентационное освещение: Поворотный модуль точного света 60°

Точечный луч

Линейка продукции: Xperion 6000

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло,

растворители

УФ-детектор утечки: нет

Основные особенности

Поворотный LED-модуль освещения

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен поворотным на 60° модулем точечного освещения, позволяющим точно направлять свет в нужную зону.

Свободные руки для удобной работы

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.

Быстрая зарядка и длительная работа от аккумулятора

Полная зарядка налобного фонаря Philips Xperion 6000 занимает менее 2,5 часа. Аккумулятор устройства обеспечивает от 2,5 до 4,5 часа работы, что позволяет использовать налобный фонарь без перерыва на протяжении всего дня. Заряжайте фонарь ночью для эффективной работы на следующий день.

Комфортное оголовье

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет нескользящий эластичный ремешок-оголовье, который обеспечит комфорт при ношении. Ремешок можно легко отрегулировать.

Ударопрочный корпус класса IK07

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 отличается надежностью — он соответствует международному стандарту по защите от механических воздействий (класс защиты IK07) и предназначен для использования даже в самых неблагоприятных условиях.

Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

Яркий панорамный луч света

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 излучает яркий белый свет с панорамным углом луча 220°. Он освещает пространство на 70 метров вперед лучом яркостью 300 лм. Цветовая температура 6000 К не нагружает глаза и повышает комфорт при длительной работе с устройством.

Защита от брызг воды и пыли IP65

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Он изготовлен с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищен от попадания в него пыли и брызг воды.

