

Philips PerformerPro
Pölynimuri

2200 W

AirflowMax-tekniikka
HEPA 13 -suodatin
Parquet

FC9193/01



Erittäin suuri imuteho silloinkin, kun pölypussi täyttyy*

2200 W:n moottori ja 5 litran pölykapasiteetti

Tehokkaan 2200 W:n moottorin ja erikoismuotoillun pölysäiliönsä ansiosta Philips PerformerPro'n ilmankierto on tehokasta, jolloin imuteho on korkea. Erinomainen siivoustulos silloinkin, kun pölypussi täyttyy!*

Helppokäyttöisyys

- 360Flexin ansiosta liikuttelu on sulavaa
- Erittäin pitkän kädensijan ansiosta yletyt entistä pitemmälle
- SmartLock-kiinnityksen avulla imuri mukautuu helposti eri siivoustöihin
- Ulottuu puhdistamaan pidemmältä

Erittäin puhdasta jälkeä

- Uusi kolmitoiminen TriActive+ -suutin poimii karkean ja hienon pölyn
- 2200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon
- Edistyksellinen Airflow Max-tekniikka takaa erinomaisen imutehon
- Vähemmän tyhjennystaukoja 5 litran pölysäiliön ansiosta

Allergisille sopiva järjestelmä integroituna

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin suodattavat 99,99 % pölystä
- s-bag Ultra Long Performance vangitsee hienotkin pölyhiukkaset
- Allergiaystävällinen, ECARF-testattu

PHILIPS

Kohokohdat

2200 watin moottori



2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, mikä takaa erinomaisen siivoustuloksen.

Airflow Max -tekniikka



Airflow Max-tekniikka maksimoi ilmanvaihdon ja pölypussin laskokset avautuvat tasaisesti, jolloin imuteho säilyy hyvänä pussin täyttyessäkin.

5 litran pölykapasiteetti



Erikoismuotoiltua 5 litran pölysäiliötä ei tarvitse vaihtaa usein.

TriActive+-suutin



TriActive+ -suutin tekee 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu pohjalevy avaa varovasti lattiamattoja, jotta syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2) Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta isommat roskat. 3) Sen kaksi sivuharjaa lakaisevat pölyn ja roskat huonekalujen ja seinien vierustoilta.

HEPA AirSeal ja HEPA 13



HEPA 13 -suodatin ja AirSeal vangitsevat hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma pysyy pölyttömänä, puhtaana ja vapaana allergeeneista. Poistoilma on jopa puhtaampaa kuin huoneilma.

ECARF-sertifioitu



Tämä HEPA 13 -suodatuksella varustettu pölynimuri on allergiaystävällinen ja sille on myönnetty ECARF-sertifikaatti (European Centre for Allergy Research Foundation). HEPA 13 -suodatin suodattaa poistoilmasta 99,95 % allergeeneista, kuten kissan ja koiran karvoista, pölypungeista ja siitepölystä.

s-bag Ultra Long Performance



Philipsin s-bag ULP -pölypussissa on viisi tukkeutumattomasta materiaalista valmistettua kerrosta, jotka suodattavat hienojakoisetkin pölyhiukkaset. Korkealaatuinen suodatin tehostaa imurointia ja parantaa ilmanlaatua sekä säilyttää pölynimurin imutehon korkeana pölypussin täyttyessäkin. TÜV Rheinland Groupin sertifioima s-bag ULP -pölypussi on puolueettomasti testattu. Se kestää 80 % kauemmin kuin tavalliset paperiset pölypussit.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 2-in-1 – harjasuutin/pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive+-suutin
- Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä

Muotoilu

- Väri: Syvä musta

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 310 x 300 mm
- Tuotteen paino: 5,0 kg

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 79 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 36 kPa
- Ilmankierto (enintään): 51 l/s

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 5 V
- Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long Performance
- Poistosuodatin: Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- Moottorin suodatin: Kolmikerroksinen
- HEPA Air Seal

Käytettävyys

- Putkiliitin: SmartLock
- Johdon pituus: 8 m
- Toimintasäde: 11 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Kahva: Ergonominen kädensija ja liukusäädin
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisim
- Tauko- tai säilytyspidike: Pysty- ja vaaka



Julkaisupäivä 2023-08-21

Versio: 1.0.1

EAN: 87 10103 64292 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Imuteho testattu kansainvälisen IEC 60312-1 -standardin mukaisesti.
Testin on suorittanut ulkopuolinen testauslaitos SLG Prüf- und
Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., elokuu 2012)