

PHILIPS

Oświetlenie główne

Xperion 6000

Panor. wiąz. światła o mocy 300 lumenów

Obrotowy reflektor 120 lumenów

Czujnik ruchu

Wysokiej jakości miękka opaska na głowę



LUMX60HEADX1



Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Reflektor LED z dwoma trybami pracy, wykrywający ruch

Reflektor Philips Xperion 6000 zapewnia panoramiczną wiązkę światła o mocy 300 lumenów. Jego obrotowe światło punktowe o mocy 120 lumenów pozwala dostrzec każdy szczegół. Dodatkowa funkcja wykrywania ruchu sprawia, że jest to uniwersalne narzędzie, które nie wymaga użycia rąk.

Strumień świetlny z dwoma trybami pracy

- Obrotowy moduł oświetleniowy
- Panoramiczna wiązka światła LED o zakresie 220°

Uniwersalność na co dzień

- Tryb czujnika ruchu
- Szybkie ładowanie i długi czas pracy baterii

Najwyższa jakość wykończenia

- Wygodna opaska na głowę
- Obudowa odporna na uderzenia IK07
- Ochrona przed wnikaniem wody i pyłów IP65

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Zalety

Obrotowy moduł reflektora LED

Lampa Philips Xperion 6000 Headlight jest wyposażona w moduł oświetlenia punktowego z funkcją obrotu w zakresie 60°, co umożliwia skierowanie strumienia świetlnego dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Bezdotykowa obsługa

Lampa Philips Xperion 6000 Headlight jest wyposażona w tryb czujnika ruchu umożliwiający bezdotykową obsługę urządzenia. Oznacza to, że można sterować lampą, machając dłonią przed czujnikiem. Aby włączyć tryb czujnika ruchu, należy włączyć lampę, nacisnąć i przytrzymać przycisk wykrywania ruchu, aż zaświeci się niebieska kontrolka. Od tego momentu lampą można sterować bezdotykowo.

Szybkie ładowanie i długi czas pracy baterii

Pełne naładowanie baterii lampy Philips Xperion 6000 Headlight zajmuje niecałe 2,5 godziny. Bateria pracująca w zakresie od 2,5 do

4,5 godzin gwarantuje nieprzerwaną pracę nawet przez cały dzień. Podłącz urządzenie do ładowania na noc, aby następnego dnia było gotowe do pracy.

Wygodna opaska na głowę

Lampa Philips Xperion 6000 Headlight ma antypoślizgową, elastyczną opaskę, która wygodnie przylega do głowy. Opaskę można łatwo regulować.

Obudowa odporna na uderzenia IK07

Zgodna z międzynarodową normą odporności na uderzenia IK07, wytrzymała lampa Philips Xperion 6000 Headlight jest stworzona do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Do 3 lat gwarancji

Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku*.

Wyraźna, panoramiczna wiązka światła

Lampa Philips Xperion 6000 Headlight emituje panoramiczne białe światło o kącie rozsyłu 220°. Główne światło o mocy 300 lumenów oświetla wszystko, co znajduje się przed Tobą w odległości do 70 metrów. Światło o temperaturze barwowej 6000 kelwinów jest łagodne dla oczu, co poprawia komfort widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu, dzięki czemu praca nie powoduje dyskomfortu.

Ochrona przed wnikaniem wody i pyłów IP65

Lampa Philips Xperion 6000 Headlight ma klasę odporności na zachłapanie i pył IP65. Lampa, zbudowana zgodnie z rygorystycznymi normami produkcyjnymi z zastosowaniem wielu procesów uszczelniania, jest odporna na zachłapanie wodą i zabezpieczona przed pyłem.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1200 mAh
Czas ładowania akumulatora: Do 2,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 2,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 4 godzin
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 4,5 godziny
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator LFP
Typ przewodu ładowarki: USB typu C
Rodzaj wtyczki: Do nabycia osobno
Napięcie: 3,7 V
Moc: 2 W
Źródło zasilania: Akumulator

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 220 stopni
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 15 stopni
Temperatura barwowa: 6000 K
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 300 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

150 lumenów
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 120 lumenów

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku
Najważniejsza cecha produktu: Panoramiczna wiązka światła o zakresie 220°

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: X60HEADX1
Kod zamówienia: 02173131

Dane opakowania

EAN1: 8719018021731
EAN3: 8719018021748

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: Przewód USB typu-C
100 cm
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
Waga z bateriami: 80 g

Opis produktu

Możliwość pracy bez użycia rąk: Wykrywanie ruchu
Opaska
Haczyk: Nie
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
Magnes: Nie
Materiały i wykończenie: Wytrzymałe tworzywo ABS
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
Regulowany kierunek światła: Moduł oświetlenia punktowego z możliwością obrotu o 60°
Światło wskaźnika
Seria: Xperion 6000
Odporność na: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

