

# PHILIPS

Предни светлини за  
мотоциклети

WhiteVision ultra moto

H4

Опаковка: 1

12 V, 60/55 W

Неустоим бял стил

12342WVUBW



## Ясна и неустоима визия

### Ярък бял изглед

Philips WhiteVision ultra moto H4 с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяващите 4200 Келвина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.

#### Бяла и стилна визия с до 4200 келвина

- Ярка бяла светлина до 4200 келвина
- Подобрени халогенни фарове за изключително стилизиран външен вид

#### Производителност, одобрена за пътната мрежа

- Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилизиран външен вид

#### Комфорт с до 60% повече видимост

- Бяла светлина за повишена видимост и комфорт
- До 60% повече видимост за максимална яснота

#### Подобрена безопасност

- Най-белите ни крушки за стилни характеристики на пътя

#### Качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

## Акценти

### Ярка бяла светлина от 4200 келвина

С до 4200 келвина крушките за фарове Philips WhiteVision ultra moto правят революция във външния вид на мотоциклетите чрез ярка бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилоно шофиране!

### Студена бяла светлина

Philips WhiteVision ultra moto са създадени за водачите, търсещи стилни халогенни основни светлини, близки по качество и външен вид до светодиодните. Благодарение на усъвършенстваното покритие на стъклото крушките Philips WhiteVision ultra moto излъчват максимално бяла светлина, одобрени са за пътната мрежа и предлагат впечатляващ стилизиран външен вид на рефлектора на фара.

### Смайващи одобрени за пътна мрежа фарове

Подобрените крушки за фарове Philips WhiteVision ultra moto са сертифицирани по ИКЕ за ярка бяла светлина на пътя. Водачите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена светлина, отговаряща на изискванията за движение по обществените пътища, от крушка, съобразена със съответните разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява насрещно движещите се водачи, крушката ви дава изключителна видимост.

### Комфортна светлина за видимост

Усъвършенстваната технология на покритието на Philips WhiteVision ultra moto и студената бяла светлина значително подобряват видимостта през нощта и увеличават комфорта на водача, като

намаляват умората на очите. Когато дизайнът е и функционален, вие се наслаждавате на чудесен външен вид и по-голям комфорт при шофиране.

### До 60% повече видимост

По-дълъг лъч с до 60% повече видимост в сравнение с изисквания минимален стандарт, който ви дава възможност не само да виждате по-ясно другите на пътя, но също така да сте по-видими за тях. Той подобрява безопасността и ви дава повече време, за да реагирате предварително на потенциалните опасности на пътя.

### Конструирани за стилизиран външен вид

По-добри и по-ярки светлини за подобрени характеристики на пътя. Оптимизираната високопрецизна геометрия на жичката, запълването с газ под високо налягане, покритието с висока прецизност и висококачественото стъкло UV-Quartz позволяват на фаровете Philips WhiteVision ultra moto да зададат нов стандарт на одобрена за пътната мрежа бяла светлина. Конструирани за чудесен стил и видимост, тези фарове дават повече спокойствие и удоволствие при шофиране.

### Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и са еталон вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips WhiteVision ultra moto са съвместими с моделите мотоциклети на основните марки.

## Спецификации

### Електрически характеристики

Номинално напрежение: 12 V

Мощност: 60/55 W

### Експлоатационен срок

Живот: 540 h

### Характеристики на светлината

Цветна температура: 4200 K

Лумена: 1650 ±15%/1000 ±15%

### Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: До 4200 K

Акцент за продукта: Неустоим бял стил

### Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342WVUBW

Код за поръчка: 2385830

### Информация за външната опаковка

Височина: 14,0 см

Дължина: 26,1 см

Ширина: 19,6 см

Брутно тегло на бройка: 0,474 кг

### Данни за опаковката

EAN1: 8719018023858

EAN3: 8719018023865

Тип опаковка: BV

Опаковка: Блистер

Количество в кутията: 1

### Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 35,8 г

Височина: 12,9 см

Дължина: 9,5 см

Ширина: 4,8 см

МОQ (за професионалисти): 10 бр.

Количество стоки в опаковка: 1 бр.

### Описание на продукта

Технология: Халогенни

Тип: H4

Обхват: WhiteVision ultra

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Хомологация ECE: DA

Обозначение: H4 12342 WVU 12 V 60/55 W BV

База: P43t-38

