

PHILIPS

dengan LED otomotif
Lumileds yang eksklusif

Ultinon Pro9100

LED HL [-H7]

Cahaya hingga 350% lebih
terang

Cahaya putih yang sejuk

LED Lumileds TopContact



11972U91X2



LED terobosan bagi pecinta kendaraan Performa LED otomotif asli

Philips Ultinon Pro9000 menetapkan standar baru untuk bohlam LED retrofit. Lampu ini menawarkan cahaya hingga 350% lebih terang* dan putih untuk performa optimal. Desainnya yang praktis cocok untuk hampir semua jenis kendaraan.

Visibilitas superior dan sangat bergaya

- Cahaya hingga 350% lebih terang
- LED OEM khusus Lumileds di aftermarket
- Suhu warna hingga 5.800 Kelvin untuk cahaya putih yang sejuk

Cut-off line terbaik di kelasnya

- Cahaya terarah tepat ke lokasi yang diperlukan di jalan

Desain optimal sehingga pas sempurna di kendaraan

- Jejak karbon minimal dengan performa maksimal
- Kompatibilitas kelistrikan yang tinggi dengan sebagian besar kendaraan
- 12 V - 24 V untuk daya guna yang lebih luas dan kompatibel lebih baik

Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Kualitas kelas otomotif

- Daya tahan yang diminta pengendara saat ini

Kelebihan Utama

Cahaya hingga 350% lebih terang

Bohlam lampu depan Philips Ultinon Pro9100 baru memberikan visibilitas luar biasa yang diperlukan saat berkendara. Berkat binning LED yang disempurnakan dan penyempurnaan produk yang teliti, lampu ini menawarkan cahaya konsisten hingga 350% lebih terang dari lampu halogen minimum yang sah. Spektrum optimalnya membuat rambu jalan lebih terlihat. Lihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat!

Lumileds TopContact yang Eksklusif

Performa Philips Ultinon Pro9100 selalu selangkah di depan dengan chip LED TopContact eksklusif yang berkualitas tinggi. LED OEM yang unik ini memberikan konsistensi cahaya yang dioptimalkan, menghasilkan lebih sedikit panas dan warna cahaya yang ideal untuk visibilitas yang lebih tajam. Salah satu alasan produsen mobil utama dunia memilih chip LED otomotif Lumileds dan bola lampu depan Philips adalah karena keduanya dilengkapi dengan komponen dan teknologi terbaik, memberi Anda kinerja tak tertandingi dan masa pakai bola lampu yang lebih lama.

Hingga 5.800 Kelvin

Keseimbangan antara kepraktisan dan performa. Philips Ultinon Pro9100 memiliki suhu warna hingga 5800 K, terbukti performanya di kalangan Produsen Peralatan Asli (Original Equipment Manufacturers/OEM) untuk memaksimalkan kenyamanan mata saat mengemudi di malam hari. Hal ini mengurangi kelelahan dan risiko mata tegang agar pengalaman mengemudi Anda di malam hari menjadi lebih aman dan menyenangkan.

Cahaya terarah tepat ke lokasi yang diperlukan

Berkat penempatan chip LED yang sempurna pada bola lampu Philips Ultinon Pro9100, cahaya yang dihasilkan mengarah tepat ke lokasi yang diperlukan di jalan tanpa menyilaukan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Bola lampu kami juga dilengkapi teknologi SafeBeam Philips sehingga pola sinar yang dihasilkan tepat guna dan bebas silau. Mengemudi jadi lebih aman dengan Philips Ultinon Pro9100.

Jejak lingkungan yang kecil

Philips Ultinon Pro9100 memberi Anda teknologi yang canggih dalam desain yang ringkas dan efektif. Dibuat dengan mempertimbangkan performa dan kemudahan penggunaan, desain bola lampu satu bagian baru dari Philips Ultinon Pro9100 memungkinkan pemasangan yang cepat dan tanpa repot. Driver internalnya membuat Anda tidak perlu khawatir tentang keterbatasan ruang di unit lampu depan. Desain super-ringkas ini memastikan kompatibilitas dengan berbagai model mobil.

Kompatibilitas kelistrikan

Bola lampu halogen dan retrofit LED berbeda dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Mengganti bola lampu halogen dengan LED lain dapat menimbulkan masalah seperti lampu berkedip. Bola lampu Philips Ultinon Pro9100 tidak memerlukan adaptor tambahan** untuk menghilangkan masalah lampu berkedip di sebagian besar kendaraan. Lampu Philips sudah sesuai dengan sistem listrik kendaraan sehingga menghasilkan sinar lampu dan suhu warna yang konsisten. ** Untuk beberapa kasus yang jarang terjadi,

CANbus perbaikan Lampu tambahan mungkin diperlukan untuk menghilangkan masalah lampu berkedip sepenuhnya.

12V-24V untuk daya guna yang lebih luas

Philips Ultinon Pro9100 kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V sehingga cocok dengan kebanyakan jenis kendaraan.

Masa pakai hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu depan yang cerah sekaligus bergaya, tetapi tidak ingin terus-menerus mengganti lampu yang rusak. Itulah kelemahan utama lampu depan konvensional; makin kuat cahayanya, makin pendek pula masa pakainya. Lampu LED menghasilkan tingkat intensitas cahaya yang lebih tinggi sekaligus lebih awet, dan lampu depan Philips Ultinon Pro9100 memang dibuat agar awet lebih lama. Berkat fitur sistem pengelolaan panas seperti AirBoost dan AirCool, lampu ini awet digunakan hingga 5.000 jam.

Lebih tangguh untuk pengemudi masa kini

Selain bersertifikasi IP54 terhadap masuknya debu dan dengan perlindungan dari percikan air, bola lampu Philips Ultinon Pro9100 juga menjamin standar yang sudah memenuhi EMI, sesuai dengan standar industri otomotif dalam hal gangguan elektromagnetik. Lampu ini dirancang secara presisi untuk bertahan dalam kerasnya gaya berkendara modern sehingga menawarkan daya tahan yang dibutuhkan pengendara masa kini. Performanya yang konsisten memberi rasa percaya diri bagi pengemudi serta menghasilkan cahaya yang lebih terang dan konsisten di sepanjang perjalanan.

dengan LED otomotif Lumileds yang eksklusif

11972U91X2/20

Spesifikasi

Karakteristik listrik

Watt [W]: 18 W
Voltase: 13,2 volt

Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

Karakteristik cahaya

Suhu warna: 5800K
Lumen [lm]: 1.500

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Cahaya yang Lebih Cerah
Fitur utama produk: LED Lumileds TopContact

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11972U91X2
Kode pemesanan: 72589531

Informasi kemasan luar

Tinggi: 19,1 cm
Panjang: 32,5 cm
Lebar: 22 cm
Berat kotor [kg]: 2,3

Data Kemasan

Jenis kemasan: X2
EAN1: 6974260725895
EAN3: 6974260725901

Informasi produk dalam kemasan

Tinggi: 18,9 cm
Panjang: 15,2 cm
Berat bersih per buah: 53 g

Lebar: 7 cm

MOQ (untuk profesional): 6 pak
Jumlah Kemasan: 2 potong
Berat kotor setiap kemasan: 346

Penjelasan produk

Teknologi: LED
Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
Produk: Ultinon Pro9100
Pengesahan ECE: TIDAK
Masa pakai: 5.000 jam
Nama resmi: LED H7 11972 U91 X2
Alas: PX26d
Jenis: LED HL [-H7]
Fitur teknis: AirBoost, Teknologi SafeBeam

