



Philips Xperion 6000
Налобний ліхтар

Панорамний промінь,

300 люменів

Поворотний прожектор,
120 люменів

Датчик руху

Високоякісна м'яка дуга на
голову



LUMX60HEADX1

Створено з думкою про вас

Світлодіодний налобний ліхтар із двома режимами і датчиком руху

Ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проєктує перед вами панорамний промінь світла на 300 люменів. Його поворотний точковий світильник на 120 люменів підсвітить кожну деталь. Додаткова функція датчика руху робить його універсальним інструментом, що звільняє руки під час роботи.

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Високоякісне покриття

- Комфортна пов'язка на голову
- Стійкий до ударів корпус (IK07)
- Захист від брызг і пилу IP65

Два режими інтенсивності підсвітки

- Панорамний промінь світлодіодного світла на 220°
- Поворотний світловий модуль

Розширена універсальність

- Режим датчика руху
- Батарея з великим ресурсом і швидким заряджанням

PHILIPS

Налобний ліхтар

Панорамний промінь, 300 люменів Поворотний прожектор, 120 люменів, Датчик руху, Високоякісна м'яка дуга на голову

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Панорамний промінь світла на 220°
- Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Опис виробу

- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Виявлення руху
- Дуга на голову
- Гачок: Ні
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Магніт: Ні
- Матеріали та покриття: Міцний ABS
- Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
- Орієнтоване світло: Поворотний точковий світловий модуль на 60°
- Точковий промінь
- Лінійка: Xperion 6000
- УФ-детектор витоку: Ні
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 220 градусів
- Колірна температура: 6000 K
- Кут освітлення (точковий промінь): 15 градусів
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 120 люмен
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 150 люменів
- Світловідачка (у посиленому режимі):

300 люмен

Електричні характеристики

- Напруга: 3,7 В
- Джерело живлення: Акумуляторна батарея
- Ємність батареї: 1200 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 2,5 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 4 годин
- Тип батареї: Батарея LFP
- Тип штепселя: Не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
- Час заряджання батареї: До 2,5 годин
- Потужність (Вт): 2 Вт
- Час роботи батареї (точковий промінь): До 4,5 годин

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X60HEADX1
- Код замовлення: 02173131

Дані упаковки

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Інформація про упаковку

- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 80 г
- Довжина кабелю: Кабель USB типу C 100 см

LUMX60HEADX1/10

Основні

Поворотний світловий точковий модуль

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має поворотний (на 60°) світловий точковий модуль для скерування світла безпосередньо туди, куди потрібно, для виконання роботи.

Звільніть руки для роботи

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено датчиком руху для роботи в режимі «вільні руки». Це означає, що налобним ліхтарем можна керувати за допомогою жестів перед датчиком. Щоб активувати режим датчика, увімкніть ліхтар, а потім натисніть і утримуйте кнопку розпізнавання руху, доки не засвітиться блакитний індикатор у верхньому лівому куті. Тепер у вас вільні руки.

Батарея з великим ресурсом і швидким заряджанням

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight повністю заряджається менш ніж за 2,5 год. Завдяки батареї, яка розрахована на 2,5–4,5 годин роботи, пристрій може працювати весь день без перерви. Потім заряджайте його протягом ночі для готовності до роботи наступного дня.

Комфортна пов'язка на голову

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight оснащено нековзкою еластичною дугою на голову, яка зручно розміщується навколо голови і яку легко відрегулювати.

Стійкий до ударів корпус (IK07)

Міцний налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight відповідає міжнародному протидарному стандарту IK07, щоб витримувати найжорсткіші умови робочого середовища.

До 3 років гарантії

Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково.*

Чистий панорамний промінь світла

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight проектує панорамне біле світло з кутом променя 220°. Він освітлює все перед вами на відстані до 70 метрів завдяки яскравому основному світлу на 300 люменів. Світло 6000 Кельвін лагідне для очей, покращує зоровий комфорт і зменшує навантаження очей для роботи без втому.

Захист від бризок і пилу IP65

Налобний ліхтар Philips Xperion 6000 Headlight має захист від бризок і пилу з рейтингом IP65. Ваш налобний ліхтар створений за жорсткими стандартами виробництва з численними процесами ущільнення, тому стійкий до бризок води і захищений від пилу.



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Заявку потрібно подати на вебсторінці розширення гарантії Philips