

PHILIPS



Luz de trabajo LED

EcoPro61 Slim

Lámpara de trabajo profesional



RC620X1

Luz de calidad para el trabajo

Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

La luz Philips EcoPro61 Slim versátil, ultracompacta y recargable, es ideal para iluminar espacios estrechos con su módulo de iluminación giratorio de 270°. Su batería de larga duración de hasta 20 horas te permite trabajar todo el día sin interrupciones.

Batería de larga duración de hasta 20 horas

- Batería de larga duración de hasta 20 horas

Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

- Diseño giratorio de 270 grados ultracompacto para iluminar espacios estrechos

Foco de 140 lm

- Puntero de 140 lm para inspección puntual

3 modos de iluminación para diferentes usos

- Tres niveles de emisión de luz para la flexibilidad que necesitas

Funcionamiento manos libres

- Gancho de 360° e imán potente

Destacados

Diseño giratorio ultracompacto

La Philips EcoPro61 está diseñada con un módulo de iluminación de 270 grados para que puedas dirigir fácilmente el haz de luz e iluminar espacios extremadamente estrechos. Su diseño ultrafino (cabezal de 1.6 m de ancho) elimina los ángulos muertos en el interior del motor o la maquinaria.

3 niveles de salida de luz

Los diferentes trabajos exigen diferentes cantidades de luz. Gracias a sus tres modos de potencia, la Philips EcoPro61 Slim te permite ajustar la luz a tus necesidades. El modo de máxima potencia te proporciona una potente emisión de luz de 500 lúmenes, lo que te ayuda a detectar incluso los detalles más pequeños. Si la luz ambiental cambia o si simplemente deseas ahorrar batería, cambia al modo ecológico de 50 a 250 lúmenes y utiliza la lámpara durante un máximo de 20 horas. Además, la temperatura de 6500 Kelvin de la EcoPro61 Slim es suave para los ojos y evita la fatiga.

puntero de 140 lm

La Philips EcoPro61 Slim te ofrece un foco combinado con una lámpara que proporciona 140 lúmenes. Podrás ver los pequeños detalles incluso en las esquinas oscuras. El foco se puede utilizar en ambas posiciones: con la lámpara plegada y con el módulo de iluminación abierto.

Gancho de 360° e imán potente

Gracias al gancho retráctil de acero inoxidable de 360°, podrás colgar esta lámpara donde quieras. También se acopla fácilmente a cualquier superficie metálica, lo que te permitirá tener ambas manos libres para trabajar.

Batería de larga duración de hasta 20 h

Una vez cargada por completo, la Philips EcoPro61 Slim proporciona 2,5 horas de luz brillante continua desde su haz principal de 500 lúmenes. El modo Eco de 50 lúmenes dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con un uso ocasional, la lámpara puede funcionar durante días hasta necesitar una recarga.

Especificaciones

Descripción del producto

Imán: Imán potente

Gancho: Gancho plegable de acero inoxidable
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP20

Índice de protección frente a los impactos (I): IK07

Características de la luz

Intensidad de la luz (modo potente): 500 Lm

Ángulo del haz (puntero): Y

Intensidad de la luz (puntero): 140 Lm

Características eléctricas

Vataje: 3 W

Autonomía de la batería: 2.2 h/20 h (puntero)

Fuente de alimentación: USB

Información de pedidos

Entrada de pedido: RC620X1

Código de pedido: 00484031

Datos de empaque

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Información del producto empaquetado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Información de empaque exterior

Longitud: 21,8 cm

Ancho: 17,2 cm

Altura: 26,2 cm

Peso bruto por pieza: 330 g

