

Philips OlfaPure 7200  
Умный аромадиффузор  
для салона

### Точное распыление

Без потери запахоощущения  
Безопасная технология  
распыления  
10 ароматов из Франции



LUMOP720BLKX1

Выберите любимый аромат для отличного настроения.

Ароматы, которые сделают пребывание в автомобиле более комфортным

Оцените комфорт при вождении с ароматизатором OlfaPure 7200. Простая установка картриджей поможет оценить разнообразные французские ароматы — расслабиться, сохранять бодрость, убрать ощущение тошноты в дороге или устранить неприятные запахи.

#### Безопасные ингредиенты, формирующие аромат

- Технология сухого распыления для более чистого и свежего воздуха
- Точное распыление — больше никаких проблем с запахоощущением

#### Превосходный запах в салоне вашего автомобиля

- Выберите аромат под стать своему настроению

#### До четырех ароматов в одном устройстве

- Выбирайте из четырех ароматов одним касанием

#### Система ароматизации через приложение

- Скругленная конструкция для подстаканника не только безопасна, но и прекрасно выглядит
- Умное устройство для оптимальной ароматизации салона
- Питание через USB и управление с телефона

#### Натуральные и безопасные ингредиенты

- Ароматы соответствуют стандартам безопасности IFRA

**PHILIPS**

Умный аромадиффузор для салона

Точное распыление Без потери запахоощущения, Безопасная технология распыления, 10 ароматов из Франции

## Основные особенности

### Ароматы, которые поднимут настроение

С аромадиффузором для автомобиля Philips OlfaPure 7200 вы сможете найти идеальный аромат в дорогу. Поездки станут комфортнее с ароматами, разработанными во Франции — парфюмерной столице мира. OlfaPure рассеивает нужный вам аромат — для расслабления во время тревоги, поддержания бодрости в долгом путешествии, устранения симптомов укачивания в дороге или нейтрализации неприятных запахов. Все это — одним касанием кнопки.

### Технология сухого распыления

Philips OlfaPure 7200 использует современную технологию сухого распыления аромата. Сухое распыление означает, что поток воздуха под давлением направляется через материал, пропитанный ароматом или активным ингредиентом. Таким образом аромат распределяется равномерно, без попадания частиц в воздух, что снижает концентрацию ЛОС (летучих органических соединений) и прочих нежелательных ингредиентов в воздухе — он станет более свежим, особенно для тех, кто страдает от респираторных заболеваний.

### Точное распыление

Некоторые аромадиффузоры постоянно наполняют воздух частицами ароматизатора. Но когда аромат остается ярким всегда, наш мозг учится отключать его. Такие проблемы с запахоощущением не позволяют наслаждаться приятными ароматами. Чтобы избежать этого, в Philips OlfaPure используется уникальный механизм распыления, регулирующий интенсивность аромата. Такая сбалансированная подача поможет сохранить запахоощущение. Вы также можете вручную выбирать интенсивность аромата в каждой поездке.

### Четыре прекрасных аромата

Благодаря сразу четырем гнездам для картриджей Philips OlfaPure 7200 позволяет выбирать из четырех установленных ароматов, а вся линейка насчитывает 10 ароматов. Каждый из них разработан на юге Франции из самых лучших ингредиентов. В зависимости от ваших эмоций

или длительности поездки вы сможете выбрать наиболее подходящий аромат одним касанием кнопки. Картриджей хватает на 3 месяца использования\*. Устройство напомнит вам о необходимости заменить картридж.

### Сертификация безопасности IFRA

Ароматы для Philips OlfaPure 7200 протестированы на соответствие стандартам международной ассоциации IFRA. Это означает, что аромат содержит допустимую концентрацию эфирных масел, а все ингредиенты безопасны при бытовом использовании.

### Безопасно и эргономично

Аромадиффузор Philips OlfaPure 7200 создан с учетом эстетических предпочтений наших пользователей. Он привлекательный, эргономичный, его удобно держать и можно поместить прямо в подстаканник. Края устройства немного скруглены (радиус изгиба >2,5 мм), что позволит избежать дополнительных травм пассажиров в случае аварии.

### Умная система аромадиффузора

Philips OlfaPure 7200 — это современный электронный аромадиффузор, который управляет подачей каждого из ароматов. При установке удобных картриджей в устройство система распознает их. Приложение для смартфона позволяет выбирать подходящий аромат или составлять расписание для распыления ароматов, а также отслеживать оставшийся уровень жидкости в картриджах. Устройство также работает автоматически, включаясь и отключаясь вместе с зажиганием, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении. После 2 часов непрерывной работы аромадиффузор отключается.

### Подключение по Bluetooth и USB

Philips OlfaPure 7200 — это автономный аромадиффузор, который поместится в подстаканнике автомобиля. Оцените удобное питание через USB, а также возможность управления вручную или через приложение с подключением по Bluetooth.

LUMOP720BLKX1/1

## Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Без потери запахоощущения
- Ожидаемые преимущества: Точное распыление

### Описание продукта

- Цвет: Черный
- Обозначение: Умный аромадиффузор для салона
- Линейка продукции: OlfaPure

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: OP720BLKX1
- Код для заказа: 02066631

### Логистические данные

- Кол-во в упаковке: 6
- EAN1: 8719018020666
- Код заказа (GOC): 02066631

### Вес и габариты

- Вес упаковки (с продуктом) (г): 756
- Вес продукта (г): 297
- Размеры упаковки (ДхШхВ) (мм): 195x151x110
- Размеры продукта (ДхШхВ) (мм): 80\*70\*160

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018020666
- EAN3: 8719018020673

### Информация об упакованном продукте

- Количество в упаковке/минимальный заказ: 6

### Информация об упаковке

- Длина: 49.5 см
- Ширина: 40 см
- Высота: 14 см
- Вес брутто одного изделия: 5134 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Рекомендуемое время использования: 120 часов. На длительность фактической эффективной работы влияют индивидуальный режим работы, настройки интенсивности, особенности обоняния и температура.