

Philips PerformerPro
Putekļsūcējs ar maisiņu

2000 W

AirflowMax tehnoloģija
Parquet

FC9185/01



Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

ar 2000 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Ar jaudīgo 2000 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīršanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*

Ērtums

- 360Flex caurule ērtai manevrēšanai
- Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdni ērtākai piekļūšanai
- SmartLock slēdzis, lai viegli pielāgotos katram tīršanas uzdevumam

Neskrāpē parketa grīdas

- Parketa uzgalis ar mīksti sukām sariem aizsardzībai pret skrāpējumiem

Izcili tīršanas rezultāti

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību
- 2000 vatu motors ģenerē maks. 450 vatu lielu sūkšanas jaudu
- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai

Īpaši efektīva gaisa filtrēšana

- AFS mikro filtrs tīram gaisam
- s-bag Ultra Long Performance uzsūc vēl vairāk smalku putekļu

PHILIPS

Izceltie produkti

2000 vatu motors



2000 W motors rada maks. 450 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Parketa uzgalis



Vairs nekāda skrāpējumu riska, pateicoties šim uzgalim ar mīksti sukām sariem – tas ir īpaši

izstrādāts, lai saudzīgi tīrītu cietus grīdas segumus.

AFS mikro filtrs

AFS mikro filtrs aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izpūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru gaisu.

s-bag Ultra Long Performance



Philips s-bag Ultra Long Performance maisiņš ir izgatavots no pieciem augstas kvalitātes pret nosprostošanos aizsargāta materiāla slāņiem, lai uzsūktu vissmalkākos putekļus. Šī izcilā filtrēšana nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un tīru gaisu jūsu mājoklī. Vairāku slāņu filtrēšana uztur putekļsūcēja lielo sūkšanas jaudu visā maisiņa kalpošanas laikā. S-bag ULP maisiņš ir testēts un sertificēts neatkarīgajā testēšanas institūtā TÜV Rheinland Group, un ir pierādīts, ka tā kalpošanas laiks ir par 80% ilgāks nekā standarta putekļu maisiņam.

SmartLock slēdzis



Unikālais Philips SmartLock uzgaļu un teleskopisko cauruļu savienojums nodrošina ērtu šo daļu savienošanu un atvienošanu tīrīšanas laikā. SmartLock slēdzis sniedz iespēju

intuitīvi noregulēt teleskopisko cauruli vēlamajā augstumā.

360Flex caurule

Philips 360Flex caurule nodrošina pilnīgu pagriešanas iespēju 360 grādu leņķī ērtai manevrēšanai ar putekļsūcēju mājokļa tīrīšanas laikā.

Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdni

Šo ergonomiskās formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija aptver lielāku rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniadzamas vietas. Gaisa atveres slīdnis sniedz iespēju noregulēt sūkšanas jaudu bez nepieciešamības noliekties.

5 l putekļu tvertne



Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Papildu uzgalis: Cieto grīdu uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

Dizains

- Krāsa: Melns

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 310 x 300 mm
- Produkta svars: 5,0 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 79 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 450 W
- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 5 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long Performance
- Izplūdes filtrs: Mikrofiltrs
- Motora filtrs: Trīskāršs slānis

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 9 m
- Vada garums: 6 m
- Caurules savienojums: SmartLock
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas
- Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 60032 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)