

PHILIPS

Lanterna para
cabeça

Xperion 6000

Feixe panorâmico de 300
lúmenes

Foco rotativo de 120 lúmenes

Sensor de movimento

Fita p/ cabeça macia, alta
qualidade



LUMX60HEADX1



Concebidas a pensar em si

Lâmpada para faróis LED de modo duplo com sensor de movimento

A lâmpada para faróis Xperion 6000 da Philips projeta um feixe de luz panorâmico de 300 lúmenes à sua frente. O foco rotativo de 120 lúmenes permite-lhe ver todos os detalhes. Uma função adicional de sensor de movimento torna-a uma ferramenta versátil e mãos-livres.

Fluxo luminoso de modo duplo

- Módulo de luz rotativo
- Feixe de luz LED panorâmico de 220°

Maior versatilidade

- Modo de sensor de movimento
- Carregamento rápido, bateria de longa duração

Acabamento de alta qualidade

- Fita para a cabeça confortável
- Caixa resistente a impactos IK07
- Proteção IP65 contra salpicos e pó

Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Destques

Módulo de foco LED rotativo

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 dispõe de um modo de foco rotativo a 60° para direcionar a luz exatamente para onde é necessária e realizar o trabalho.

Permite trabalhar com as mãos livres

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 inclui um modo de sensor de movimento para utilização em modo mãos-livres. Isto significa que pode controlar a lanterna para cabeça ao passar a mão em frente ao sensor. Para ativar o modo de sensor, ligue a lâmpada, prima o botão de detecção de movimento até que a luz azul se acenda e desfrute do controlo mãos-livres.

Carregamento rápido, bateria de longa duração

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 demora menos de 2,5 horas a carregar totalmente. Com uma bateria que dura entre 2,5 e 4,5 horas, a nossa lanterna para cabeça permite-lhe trabalhar um dia inteiro sem

interrupções. Pode ser depois recarregada durante a noite, ficando pronta para ser utilizada no dia seguinte.

Fita para a cabeça confortável

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 possui uma fita para a cabeça elástica e antideslizante que se adapta confortavelmente à sua cabeça. A fita para a cabeça é facilmente ajustável.

Caixa resistente a impactos IK07

Em conformidade com a norma internacional de resistência a impactos IK07, a robusta lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 foi concebida para suportar os ambientes de trabalho mais exigentes.

Até 3 anos de garantia

Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional.*

Feixe de luz panorâmico e nítido

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 projeta uma luz branca panorâmica com um ângulo de feixe de 220°. Ilumina tudo à sua frente a uma distância de até 70 metros com a sua luz principal de 300 lúmenes. A luz de 6000 kelvins é suave para os olhos, melhorando o conforto visual e reduzindo a tensão ocular para um trabalho menos cansativo.

Proteção IP65 contra salpicos e pó

A lanterna para cabeça Philips Xperion 6000 possui a classificação IP65 relativa à resistência a salpicos e ao pó. Construída de acordo com padrões de fabrico rigorosos e com processos de isolamento múltiplo, a sua lanterna para cabeça é resistente a salpicos de água e está protegida contra o pó.

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 2,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 2,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 4 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): Até 4,5 horas

Tipo de bateria: Bateria LFP

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Não incluída

Voltagem: 3,7 V

Potência: 2 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 220 graus

Ângulo de feixe (apontador): 15 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 300 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 150 lumens

Fluxo luminoso (apontador): 120 lumens

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: Feixe de luz panorâmico de 220°

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60HEADX1

Código de encomenda: 02173131

Dados da embalagem

EAN1: 8719018021731

EAN3: 8719018021748

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB tipo C de 100 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 80 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Detecção de movimento

Fita para a cabeça

Gancho: Não

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Íman: Não

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Luz orientável: Módulo de foco rotativo de 60°

Luz direcionável

Alcance: Xperion 6000

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Detetor de fugas UV: Não

