

PHILIPS

Motorcykelstrålkastare

WhiteVision ultra moto

HS1

1-pack

12 V, 35/35 W

Oemotståndlig vit stil

12636WVUBW



Snygg oemotståndlig stil

Snygg vit stil

Philips WhiteVision ultra moto-halogenstrålkastare förbättrar motorcykelns utseende med starkt vitt ljus.

Snygg oemotståndlig stil

- Starkt vitt ljus för en snygg xenoneffekt

Godkända att användas i trafiken

- Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look
- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Ökad säkerhet

- Våra vitaste lampor för snygg prestanda på vägen
- Högkvalitativt kvartsglas för bättre säkerhet

Philips-kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Funktioner

Skarpt ljus för en snygg look

Philips WhiteVision ultra moto är en unik halogenlampa som ger ett starkt vitt ljus. Den är högteknologisk, effektiv och gör din motorcykel unik, samtidigt som den ger bättre sikt med ett behagligt ljus.

Snygga, godkända strålkastare

Philips uppgraderade WhiteVision ultra moto-strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten genom att blända mötande trafik.

Högkvalitativ tillverkning

Philips produkter för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Framtagen för bra sikt

Bättre och skarpare lampor ger ökad prestanda på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, högtrycksgas, beläggning med hög precision och UV-kvartsglas av hög kvalitet sätter Philips

WhiteVision ultra moto-strålkastarlampor en ny standard för lampor med vitt ljus som är godkända att användas i trafiken. De här strålkastarna är utformade för bra sikt och snygg stil och ger en mer avslappnad och roligare körupplevelse.

Kvartsglas av hög kvalitet

Kvartsglas är starkare än hårdglas och mycket motståndskraftigt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Därför kan Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 800 °C och glas upp till 800 °C) klara kraftiga temperaturförändringar. Med möjlighet att öka trycket inuti lampan kan kvartsglaset producera ett mer kraftfullt ljus. Och mer kraftfull belysning innebär en förbättrad körupplevelse, oavsett hur mörk vägen framför dig är. Alla Philips kvartsglaslampor erbjuder även en UV-sköld för att skydda din moderna plastoptik från skadliga UV-strålar.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. Philips WhiteVision ultra moto är kompatibel med de flesta motorcykelmodeller.

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Märkspänning: 12 V

Wattal: 55 W

Livslängd

Livslängd: 400 tim

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 3 600 K

Lumen: 600 ±10 %/400 ±10 %

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Oemotståndlig vit stil

Beställningsinformation

Beställningspost: 12636WVUBW

Beställningskod: 2401530

Förpackningsinformation

Höjd: 14,0 cm

Längd: 26,1 cm

Bredd: 19,6 cm

Bruttovikt per del: 0,497 kg

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018024015

EAN3: 8719018024022

Förpackningstyp: BW

Förpackning: Blister

Kvantitet i förpackning: 1

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 22,5 g

Höjd: 12,9 cm

Längd: 9,5 cm

Bredd: 4,8 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10 st.

Antal i förpackning: 1 st.

Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Typ: HS1

Sortiment: WhiteVision ultra

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Beteckning: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W

PX43t-38 BW

Socket: PX43t-38

