



Philips Performer
Pölynimuri

2200 W

500 W imuteho
Pestävä HEPA 13 -suodatin

FC9173/01

Kaikkien aikojen suurin imuteho

500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa

Philips Performer -pölynimurien keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi Performer-pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä, joten pääset helposti eroon kaikesta pölystä ja liasta.

Suojaa parkettilattioitasi naarmuilta

- Pehmeäharjaksinen parkettisuutin suojaa lattiaa naarmuilta

Ylivoimainen siivousteho

- 2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin imutehon

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- ECARF-laatuleima takaa tulokset

Pitkäkestoinen pölynkeräys

- XXL-kokoinen 4 litran pölypussi kestää pitkään

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokasta puhdistusta



Erittäin tehokas 2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

Parkettisuutin



Erityisesti koville lattiapinnoille suunniteltu suutin, jossa on pehmeät harjakset. Ei naarmuta lattiaa.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

XXL-kokoinen 4 litran pölypussi



Erittäin tilavaa pölypussia ei tarvitse vaihtaa usein.

ECARF-laatuleima



Tämä ECARF-sertifioitu pölynimuri takaa 99,95 prosentin varmuudella, että lähes kaikki huoneen ilma suodatetaan normaalin imuroinnin yhteydessä. Samalla melkein kaikki allergeenit poistuvat matoista, huonekaluista ja muista paikoista kotonasi.



Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Harja, Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Parkettisuutin

Muotoilu

- Väri: Lämpökultava savunharmaa

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm
- Tuotteen paino: 5,6 kg

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 2000 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 34 kPa
- Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal

Käytettävyys

- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 12 m
- Putkiliitin: Painike
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette



Julkaisupäivä 2023-08-21

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com