

Philips PerformerPro  
Putekļsūcējs ar maisiņu

**2200 W**

AirflowMax tehnoloģija  
HEPA 13 filtrs  
Animal+

**FC9194/01**



## Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu\*

ar 2200 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Ar jaudīgo 2200 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīršanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!\*

### Ērtums

- 360Flex caurule ērtai manevrēšanai
- SmartLock savienojums, lai viegli pielāgotos katram tīršanas uzdevumam
- Liels darba rādiuss atvieglo tīršanu

### Izcili tīršanas rezultāti

- Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus
- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu
- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai
- Turbo Brush uzgalis rūpīgākai paklāju tīršanai

### Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal ar HEPA 13 filtru patur 99,99% putekļu
- s-bag Ultra Long Performance uzsūc vēl vairāk smalku putekļu
- ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### 2200 vatu motors



2200 W motors rada maks. 500 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

### AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

### 5 l putekļu tvertne



Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

### TriActive+ uzgalis



TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

### Turbo Brush uzgalis



Turbo Brush uzgalis nodrošina rūpīgu paklāju tīrīšanu, uzsūcot matus un pūkas. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpusa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.

### HEPA AirSeal ar HEPA 13



HEPA 13 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru, no alergēniem brīvu gaisu. Izplūdes gaiss ir tīrāks nekā istabas gaiss.

### ECARF sertifikāts



Šis putekļsūcējs ar HEPA 13 filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alergijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs. HEPA 13 filtrs attīra izplūdes gaisu no līdz pat 99,95% alergēnu, ko rada kaķu un suņu spalvas, putekļu ērcītes vai putekļi, lai nodrošinātu alergijas slimniekiem piemērotu vidi mājās.

# Specifikācijas

## Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgaļis: TriActive+ uzgaļis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Divi vienā birstes/mazais uzgaļis
- Papildu uzgaļis: Turbo brush
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

## Dizains

- Krāsa: Konjaka

## Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 310 x 300 mm
- Produkta svars: 5,0 kg

## Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 79 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W
- Vakuums (maks.): 36 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 51 l/s

## Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 5 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long Performance
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs
- Motora filtrs: Trīskāršs slānis
- HEPA Air Seal

## Lietojamība

- Darbības rādiuss: 11 m
- Caurules savienojums: SmartLock
- Vada garums: 8 m
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Riteņīšu tips: Gumijas
- Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli



Izlaides datums  
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 59221 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)