

# PHILIPS

## Motorhuvslampa

### Xperion 6000

Högt lumental

1 200 lm och 110°  
spridningsradie

Närvarosensor

Kan utökas upp till 2,08 meter



LUMX60BONNX1



## Designad för dig

### Förlängningsbar och kraftfull LED-huvslampa

LED-lampan Philips Xperion 6000 Under-Bonnet har en smidig dimbar kägla på upp till 1 200lumen, 360° vridbarhet och ett teleskopiskt fäste som kan förlängas upp till 2,08 meter på båda sidor – perfekt vid jobb med bilar, skåpbilar och lastbilar.

#### Kraftfull och ljusstark LED-lampa

- Smidig ljusdimring

#### Ökad mångsidighet

- Teleskopiskt, förlängningsbart fäste
- Justerbar ljusmodul

#### Prestanda med lång livslängd

- Närvarosensor som sparar batteritid
- Batteri med lång livslängd

#### Ökad hållbarhet

- Robust samt vatten- och dammskyddad

#### Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

# Funktioner

## Kraftfull och ljusstark LED-lampa

Philips Xperion 6000 LED-motorhuvslampan ger ett kraftfullt ljus på 1 200 lumen, vilket hjälper dig att upptäcka även de minsta detaljerna. Ställ in ljusintensiteten efter behov med en vridbar ratt för att anpassa ljuset till din omgivning eller spara på batteriet.

## Teleskopiskt, förlängningsbart fäste

Philips Xperion 6000 LED-motorhuvslampan är utrustad med två integrerade teleskopiska krokarna som kan förlängas på båda sidor och vridas 360°. Krokarna har bredare öppningar och är täckta med mjukt gummi för enkel fastsättning på motorhuv utan att lacken repas. Med ett fäste som sträcker sig från 1,10 till 2,08 meter kan Philips Xperion 6000 LED-motorhuvslampan användas på en mängd olika platser. Oavsett om lampan används under motorhuv, taket eller bakluckan på en bil, skåpbil eller lastbil har den här lampan den flexibilitet du behöver.

## Justerbar ljusmodul

Tack vare den unika designen på Philips 6000 LED-motorhuvslampan kan du föra ljusmodulen längs med fästet till det område du vill belysa. Du behöver inte ändra lampans vinkel när du flyttar modulen.

## Närvarosensor

Philips Xperion 6000 LED-motorhuvslampan har en närvarosensor som känner av mänsklig aktivitet inom en radie på 2,5 meter. Detta gör

att lampan stängs av automatiskt efter fem minuter när den inte används. Den slås på igen när en närvaro upptäcks, vilket sparar batteritid och ger dig handsfree-kontroll.

## Ökad hållbarhet

Det robusta aluminiumhöljet på Philips LED-motorhuvslampa uppfyller den internationella stötskyddsstandarden IK07 och är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer. Den är IP54-klassad för stänk- och dammtålighet. Lampan är byggd enligt strikta tillverkningsstandarder med flera förseglingsprocesser, vilket innebär att den står emot vattenstänk och damm.

## Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år.\*

## Batteri med lång livslängd

Batteriet med lång livslängd på 5 200 mAh i Philips Xperion 6000 LED-motorhuvslampan ger dig tre timmars kontinuerlig användning i Boost-läge och upp till 20 timmar i Eco-läge. Se när batteriet behöver laddas. Den har en batteristatusindikator som visar hur mycket batteritid som återstår. Få aldrig slut på batteri mitt i ett jobb igen. Indikatorn visar även återstående tid tills batteriet är fulladdat.

# Specifikationer

## Elektriska specifikationer

**Batterikapacitet:** 5 200 mAh  
**Batteriladdningstid:** Upp till 3,5 timmar  
**Batteritid (Boost):** Upp till 3 timmar  
**Batteriets drifttid (ECO):** Upp till 20 timmar  
**Batterityp:** Litiumbatteri  
**Typ av laddningskabel:** Typ C USB  
**Typ av kontakt:** 5 V 2 A-adapter (utom Storbritannien)  
**Spänning:** 3,7 V  
**Wattal:** 1,2 W  
**Strömkälla:** Laddningsbart batteri

## Ljusegenskaper

**Spridningsvinkel:** 110 grader  
**Färgtemperatur:** 5 800 K  
**Ljusflöde (boost):** 1 200 lumen  
**Ljusstyrka (Eco):** 120 lumen

## Försäljningsspecifikationer

**Väntade fördelar:** Designad för dig  
**Produktbeskrivning:** 2,08 m förlängningsbar för alla fordon

## Beställningsinformation

**Beställningspost:** X60BONNX1  
**Beställningskod:** 02171731

## Förpackningsinformation

**EAN1:** 8719018021717  
**EAN3:** 8719018021724

## Produktinformation i förpackning

**Kabellängd:** 100 cm lång USB typ C-kabel, 5 V 2 A-adapter  
**Höjd:** 60 cm  
**Längd:** 1 160 cm  
**Antal i förpackning/minsta beställningsantal:** 6  
**Vikt med batterier:** 960 g  
**Bredd:** 118 cm

## Produktbeskrivning

**Handsfree-alternativ:** Närvarosensor  
**Krok:** Vridbar, två förlängningsbara sidor  
**Slagtålighetsklass (IK):** IK07  
**Kapslingsklassning (IP):** IP65  
**Magnet:** Nej  
**Material och finish:** Aluminium  
**Antal lysdioder:** 32  
**Driftstemperatur:** -10 °C till 40 °C  
**Sortiment:** Xperion 6000  
**Tål:** fett, olja, industriella lösningsmedel  
**Teknik:** LED

