

Philips Performer
Pölynimuri

2200 W

500 W imuteho
Pestävä HEPA 13 -suodatin

FC9171/01



Kaikkien aikojen suurin imuteho

500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa

Philips Performer -pölynimurien keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi Performer-pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä, joten pääset helposti eroon kaikesta pölystä ja liasta.

Ylivoimainen siivousteho

- 2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin imutehon

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- ECARF-laatu-leima takaa tulokset

Pitkäkestoinen pölynkeräys

- XXL-kokoinen 4 litran pölypussi kestää pitkään

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokasta puhdistusta



Erittäin tehokas 2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

XXL-kokoinen 4 litran pölypussi



Erittäin tilavaa pölypussia ei tarvitse vaihtaa usein.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

ECARF-laatuleima



Tämä ECARF-sertifioitu pölynimuri takaa 99,95 prosentin varmuudella, että lähes kaikki huoneen ilma suodatetaan normaalin imuroinnin yhteydessä. Samalla melkein kaikki allergeenit poistuvat matoista, huonekaluista ja muista paikoista kotonasi.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 2000 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 34 kPa
- Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Muotoilu

- Väri: Syvänpunainen

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 12 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisim
- Clean Comfort Cassette

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm
- Tuotteen paino: 6,3 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com