

PHILIPS

Motorcykellyskilder

WhiteVision ultra
moto

HS1

Pakke med 1 stk.

12 V, 35/35W

Uimodståelig hvid stil

12636WVUBW



Skarpt uimodståeligt look

Skarpt hvidt look

Philips WhiteVision ultra moto-halogenpære forbedrer din motorcykels udseende med et klart hvidt lys.

Skarpt uimodståeligt look

- Klart hvidt lys i et elegant xenon-look

Ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

- Fantastiske hvide lyskilder til lovlig brug på vej, der giver et stilfuldt udseende
- Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-typegodkendelsen

Øget sikkerhed

- Vores hvideste pærer til stilfuld ydeevne på vejen
- Kvartsglas af høj kvalitet for øget sikkerhed

Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Vigtigste nyheder

Skarpt lys for et stilfuldt look

Philips WhiteVision ultra moto er en unik halogenpære, der giver et klart hvidt lys. Avanceret teknologi og høj effektivitet, der får din motorcykel til at skille sig ud med bedre udsyn og komfort.

Imponerende lyskilder til lovlig brug på vej

De opgraderede Philips WhiteVision ultra moto-lyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot look og en trafikgodkendt pære i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde modkørende giver den dig fremragende sigtbarhed.

Produktion i høj kvalitet

Philips' autoprojekter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af materialer af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Udviklet til stilfuld synlighed

Bedre og klarere lys giver øget ydeevne på vejen. Med deres optimerede glødetrædsgeometri med høj præcision,

gasfyldning under højtryk, højpræcisionsbelægning og højkvalitets UV-kvartsglas sætter Philips WhiteVision ultra-lyskilderne en ny standard for hvidt lys til lovlig brug på vejene. Pærerne er udviklet til at levere fantastisk stil og sigtbarhed for at give en mere afslappet og underholdende køreoplevelse.

Kvartsglas af høj kvalitet

Kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2 800 °C og glas op til 800 °C) kan således modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan kvartsglas udsende et kraftigere lys. Et kraftigere lys betyder samtidig en forbedret køreoplevelse, uanset hvor mørk vejen forude måtte være. Alle Philips-lyskilder af kvartsglas har også en UV-skærm, der beskytter din moderne plastikoptik mod skadelige UV-stråler.

Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. Philips WhiteVision ultra moto er kompatibel med motorcykelmodeller fra de store mærker.

Elektriske karakteristika

Nominal spænding: 12 V

Effekt: 55 W

Levetid

Levetid: 400 t

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 3600K

Lumen: 600 ±10 % / 400 ±10 %

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling

Produktoplysning: Uimodståelig hvid stil

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12636WVUBW

Ordrekode: 2401530

Emballageoplysninger

Højde: 14,0 cm

Længde: 26,1 cm

Bredde: 19,6 cm

Bruttovægt pr.del: 0,497 kg

Emballagedata

EAN1: 8719018024015

EAN3: 8719018024022

Emballagetype: BW

Emballage: Bliстер

Mængde i æsken: 1

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 22,5 g

Højde: 12,9 cm

Længde: 9,5 cm

Bredde: 4,8 cm

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10 stk.

Pakkeantal: 1 stk.

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Type: HS1

Sortiment: WhiteVision ultra

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

ECE-godkendelse

Betegnelse: HS1 12636 WVU 12V 35/35W

PX43t-38 SORT/HVID

Base: PX43t-38

