

PHILIPS

Motorkoplampen

WhiteVision ultra
moto

HS1

Verpakking van 1

12 V, 35/35 W

Onweerstaanbare witte stijl

12636WVUBW



Strakke, onweerstaanbare look

Scherpe, witte look

De Philips WhiteVision ultra moto halogeenkoplamp is een stijlvolle upgrade voor uw motor en biedt helder wit licht.

Strakke, onweerstaanbare look

- Helder wit licht voor een stijlvolle Xenon-look

Prestaties op de weg die aan de wet voldoen

- Prachtige witte, goedgekeurde en stijlvolle koplampen
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Verbeterde veiligheid

- Onze witste lampen voor stijlvolle prestaties op de weg
- Hoogwaardig kwartsglas voor verbeterde veiligheid

Philips-kwaliteit

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Kenmerken

Fel licht voor een stijlvolle look

Philips WhiteVision ultra moto is een unieke halogeenlamp met een helder wit licht. Hightech en efficiënt om uw motorfiets te onderscheiden en te personaliseren, met beter zicht en comfort.

Mooie, goedgekeurde koplampen

Geüpgradede Philips WhiteVision ultra moto-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken en veilig rijden zonder dat het tegemoet komende verkeer wordt verblind.

Hoogwaardige productie

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Ontworpen voor stijlvol zicht

Met betere, helderdere lampen kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk, zeer nauwkeurige coating en hoogwaardig UV-kwartzglas, vormen Philips

WhiteVision ultra moto-koplampen een nieuwe norm in wettelijk goedgekeurd wit licht voor op de weg. Deze koplampen zijn ontworpen voor een geweldige stijl en zichtbaarheid en voor een meer ontspannen en aangename rijervaring.

Hoogwaardig kwartzglas

Kwartzglas is sterker dan hard glas en bijzonder goed bestand tegen extreme temperaturen en trillingen, waardoor het risico van explosie wordt geëlimineerd. Philips-lampen van kwartzglas (gloeidraad van 2800 °C en glas tot 800 °C) zijn dus bestand tegen zware thermische schokken. Dankzij de verhoogde druk in de lamp kan kwartzglas krachtiger licht produceren. En krachtiger licht betekent een verbeterde rijervaring, hoe donker de weg voor u ook is. Alle Philips-kwartzglaslampen bieden ook een UV-bescherming om uw moderne kunststof optica te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Hoge kwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar een begrip in de automobiellindustrie. De Philips Original Equipment Quality-producten zijn ontworpen en ontwikkeld volgens strikte kwaliteitscontroleprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen), wat leidt tot consistent hoge productienormen. Philips WhiteVision ultra moto is compatibel met motorfietsmodellen van grote merken.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Gemiddeld voltage: 12 V
Wattage: 55 W

Levensduur

Levensduur: 400 uur

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 3600 K
Lumen: 600 ±10%/400 ±10%

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl
Productkenmerk: Onweerstaanbare witte stijl

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12636WVUBW
Bestelcode: 2401530

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 14,0 cm
Lengte: 26,1 cm
Breedte: 19,6 cm
Brutogewicht per stuk: 0,497 kg

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Verpakkingstype: BW
Verpakking: Blister
Aantal in doos: 1

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 22,5 g
Hoogte: 12,9 cm
Lengte: 9,5 cm
Breedte: 4,8 cm
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10 stuks
Verpakkingshoeveelheid: 1 x

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen
Type: HS1
Collectie: WhiteVision ultra
Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
ECE-goedkeuring
Aanduiding: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W
PX43t-38 BW
Voet: PX43t-38

