



### Philips Xperion 6000 Headlight

Панорамен светлинен лъч 300  
лумена

Въртяща се светлина 120 лумена  
Сензор за движение  
Висококачествена мека лента за  
глава



LUMX60HEADX1

## Проектирана с мисъл за вас

### Двурежимна LED лампа за глава със сензор за движение

Лампата за глава Philips Xperion 6000 излъчва панорамен светлинен лъч с мощност от 300 лумена пред вас. Въртящата се насочена светлина със 120 лумена ви позволява да видите всеки детайл. Допълнителната функция със сензор за движение я превръща в универсален инструмент за работа със свободни ръце.

#### Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

#### Висококачествена повърхностна обработка

- Удобна лента за глава
- Удароустойчив корпус съгласно IK07
- Защитена от напръскване и прах по IP65

#### Светлоотдаване в два режима

- 220° панорамен LED светлинен лъч
- Въртящ се светлинен модул

#### Подобрена гъвкавост

- Режим със сензор за движение
- Бързо зареждане, голям заряд на батерията

# PHILIPS

## Headlight

Панорамен светлинен лъч 300 лумена Въртяща се светлина 120 лумена, Сензор за движение, Висококачествена мека лента за глава

# Спецификации

### Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: 220° панорамен светлинен лъч
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

### Описание на продукта

- Възможност за свободни ръце: Разпознаване на движение
- Лента за главата
- Кука: Не
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Магнит: Не
- Материали и покритие: Здрав ABS
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Въртящ се на 60° модул за насочена светлина
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 6000
- УВ детектор за утечки: Не
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

### Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 220 градуса
- Цветна температура: 6000 K
- Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса
- Светлоотдаване (показалец): 120 лумена
- Светлоотдаване (есо): 150 лумена
- Светлоотдаване (boost): 300 лумена

### Електрически характеристики

- Напрежение: 3,7 V
- Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
- Капацитет на батериите: 1200 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 2,5 часа
- Време за работа на батерия (еко): До 4 часа
- Тип батерия: Батерия LFP
- Тип на щепсела: Не е приложен
- Тип на кабела за зареждане: Типе С USB
- Време за зареждане на батерията: До 2,5 часа
- Мощност: 2 W
- Време на работа на батерията (показалец): До 4,5 часа

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X60HEADX1
- Код за поръчка: 02173131

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

### Информация за опакован продукт

- Дължина: 15 см
- Ширина: 9 см
- Височина: 4 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Тегло с батериите: 80 гр
- Дължина на кабела: USB Type-C 100 см кабел

LUMX60HEADX1/10

# Акценти

### Въртящ се LED модул за насочена светлина

Лампата за глава Philips Xperion 6000 е оборудвана с въртящ се на 60° модул за насочена светлина, който насочва светлината точно там, където е необходимо, за да се свърши работата.

### Позволява работа със свободни ръце

Лампата за глава Philips Xperion 6000 се доставя с режим със сензор за движение за използване със свободни ръце. Това означава, че можете да управлявате лампата за глава, като размахате ръка пред сензора. За да активирате режима със сензор, включете лампата, натиснете бутон за сензор за движение, докато синята светлина светне, и се насладете на управление със свободни ръце.

### Бързо зареждане, голям заряд на батерията

За пълното зареждане на лампата за глава Philips Xperion 6000 са необходими по-малко от 2,5 часа. С батерия, която издържа от 2,5 до 4,5 часа, нашата лампа за глава ви позволява да работите цял ден без прекъсване. След това я презаредете през нощта, за да сте готови да работите отново на следващия ден.

### Удобна лента за глава

Лампата за глава Philips Xperion 6000 се отличава с еластична лента за глава против хлъзгане, която се поставя удобно около главата ви. Лентата за глава е лесно регулируема.

### Удароустойчив корпус съгласно IK07

Съответстваща на международния стандарт за устойчивост на удар IK07, здравата лампа за глава Philips Xperion 6000 е създадена, за да издържи и на най-тежките условия на работа.

### До 3 години гаранция

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година.\*

### Ясен, панорамен светлинен лъч

Лампата за глава Philips Xperion 6000 излъчва панорамна бяла светлина с ъгъл на излъчване 220°. Тя осветява всичко пред вас на разстояние до 70 метра с основната си светлина от 300 лумена. Светлината от 6000 Келвина е щадяща за очите, подобрявайки зрителния комфорт и намалявайки напрежението в очите за работа без умора.

### Защитена от напръскване и прах по IP65

Лампата за глава Philips Xperion 6000 е със степен на защита IP65 за устойчивост на пръски и прах. Изработена по строги производствени стандарти с множество запечатващи процеси, вашата лампа за глава е устойчива на пръски вода и защитена от прах.



Дата на издаване  
2024-01-19

Версия: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Да се заяви на уеб страницата на Philips за удължена гаранция