

PHILIPS

Flood 音声

Xperion 6000

1000 ルーメン／250 lm スポット
ライト

Bluetooth スピーカー

ライトズーム機能

モーションセンシング

LUMX60FLAUX1



ユーザーに配慮した設計

音声対応 LED プロジェクターライト

1000 lm のフラッドライト、250 lm のスポット、可変ビームを搭載したフィリップス Xperion 6000 Flood 音声対応プロジェクターなら、仕事が円滑に進みます。スマートズームノブとモーションセンサーによるシンプルな操作性を実現。Bluetooth スピーカー搭載。

製品独自の特長

- パワフルな白色光（1000 ルーメン／10W）で広いエリアを照射
- 最も一般的な 2 つの作業用照明を 1 台のランプに装備

幅広い用途に対応

- Bluetooth オーディオスピーカー
- 便利な USB 充電ポートで他のデバイスも充電

にぎやすいスマートなデザイン

- モーション検知機能により、ライトをリモートコントロール可能
- スマートズームノブで光を容易にコントロール
- スマートハンドルで位置を調整してハンズフリーに対応

厳しい環境でも扱いやすい

- 耐衝撃性、防水性、耐溶剤性（IP55／IK07）

保証延長サービス

- 保証期間をオンラインで 2 年に延長可能

特長

作業現場全体を照射

作業場を照らす場合も、一時的にウォールランプを交換したりアウトドアで使用する時も、フィリップス Xperion 6000 Flood プロジェクターは広いエリアを照射できます。1000 ルーメン（10W）のパワフルな明るさを常に保ち、非常に広角なビームを放射します。光量を下げたりバッテリーを長持ちさせたい場合は、簡単に 100 ルーメンに下げることができます。

多用途ライト

作業内容によって必要な明るさも異なります。フィリップス Xperion 6000 Flood コンパクトプロジェクターは、1 台のランプで最も一般的に使用されている 2 つの形態の作業用照明に対応します。広範囲の均一なフラッドライトは、長時間にわたる広いエリアでの作業に適しています。狭いエリアに光を集中させて最適なコントラストと輝度を得ると、詳細な検査や狭い場所に最適です。

作業中も音楽を楽しめる

携帯電話をフィリップス Xperion 6000 Flood オーディオ対応プロジェクターに Bluetooth 経由でワイヤレス接続すると、音楽を楽しみながら作業できます。2 つの 5 ワットスピーカーが音楽を大音量かつクリアに再生します。

他のデバイスを充電

フィリップス Xperion 6000 Flood 音声対応プロジェクターは、携帯電話など他のデバイスの充電器としても使用できます。ライトの背面にある USB ポートにデバイスを接続するだけで充電が開始されます。

ライトをリモートコントロール

両手を使う作業の場合に、手を振るだけで照明のオン／オフをリモートから切り替えることができます。センサーは意図しない動きを無視するように設計されており、2 回手を振るジェスチャーにのみ反応します。

スマートズームノブ

メカニックと共同で設計された、人間工学に基づくスマートズームノブにより、手袋を着用していても、広いフラッド照明から集光まで、簡単に光を調整できます。ランプの側面にある回転可能なスマートズームノブは常に手の届く位置にあるため、ランプを取り付け位置から動かす必要はありません。スマートなランプが、前回の設定を記憶するため、希望する明るさから作業を再開できます。

汎用性の高いアタッチメント

スマートハンドルは、自立したプロジェクターを支えたり、三脚にネジで取り付けてライトを引っ掛けたり、一体型のマグネットで金属面にくっけたりする場合に使用できます。ライトの位置や角度の調節が簡単にでき、必要な場所に直接照射できます。

耐久性を追求した設計

フィリップスはさらなる強化が必要なことを認識しているため、フィリップス Xperion 6000 Flood 音声対応プロジェクターは、IK07 規格に準拠した耐衝撃性、IP55 規格に準拠した防水性、化学薬品や溶剤に耐える表面を備え、非常に過酷な作業環境にも対応できるように設計されています。

最長 2 年間保証

フィリップス標準の 1 年間保証と 1 年間の保証延長* をご利用いただけます。

仕様

電源仕様

バッテリー容量: 4400 mAh
充電時間: 最大 5h
バッテリー使用時間（オーディオ）: 20h
バッテリー使用時間（ブーストモード）: 3h
バッテリー使用時間（エコモード）: 22h
バッテリー使用時間（照射）: 9h
バッテリーの種類: リチウム電池
充電ケーブルの種類: タイプ C USB
プラグの種類: プラグ無
対応電圧: 3.7 V
ワット数: 10W
電源方式: 充電式

光の特性

照射角度: 100 度
照射角度（照射）: 15 度
色温度: 6000 K
明るさ（ブーストモード）: 1000 ルーメン
明るさ（エコモード）: 100 ルーメン
明るさ（照射）: 250 ルーメン

セールスポイント

期待される効果: ユーザーに配慮した設計
製品特長: 優れた汎用性とパワーを両立

注文情報

品番: LUMX60FLAUX1
注文コード: 72615131

パッケージデータ

JANCODE: 6974260726151
EAN3: 6974260726168

梱包製品情報

ケーブル長: 100cm USB ケーブル
高さ: 90 cm
長さ: 140 cm
発注単位／MOQ（最低発注数量）: 6
幅: 60

製品仕様

オーディオスピーカー: 2 x 5 ワット
Bluetooth 接続: 有
ハンズフリーオプション: 回転可能なフック、強力なマグネット、スマートハンドル
フック: 180°回転可能（ヘッド部分）
耐衝撃等級（IK）: IK07
保護等級（IP）: IP55
マグネット: マグネット式ハンドル
材質: 堅牢な ABS
動作温度: -10°C～40°C
ポインティングライト: 有
シリーズ名: Xperion 6000
本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
光源: COB LED
UV 照射機能: 無

* フィリップスの延長保証 Web ページで申請してください

