

PHILIPS

配備獨家 Lumileds
汽車 LED

Ultinon Pro9100

LED-HL [~HB3/HB4]

亮度增加達 350%

冷白燈光

Lumileds TopContact LED



11005U91X2



專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 原始汽車 LED 燈效能

飛利浦 Ultinon Pro9100 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 350%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。

優異能見度與高級外觀造型

- 亮度增加達 350%
- 修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED
- 達色溫 5,800 Kelvin 的冷白燈光

同級最佳截止線

- 準確照亮行駛需要之處

絕佳設計，完美適用

- 體積小巧，效能強大
- 高電力相容性適用大多數車輛
- 12V 相容性提供更廣泛的使用性

持久效能

- 使用壽命提升長達 5,000 小時

絕佳車用等級

- 滿足現今駕駛所需的耐用性

焦點

亮度增加達 350%

全新飛利浦 Ultinon Pro9100 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能见度。加上 LED 篩選技術的提升，以及精密產品的改良，確保照明效果始終如一，與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 350%。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！

獨家 Lumileds TopContact

飛利浦 Ultinon Pro9100 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能见度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。

達 5,800 Kelvin

享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9100 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛不適，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。

準確照亮需要之處

飛利浦 Ultinon Pro9100 燈泡的 LED 晶片配置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9100，提升行車安全。

佔用面積小

飛利浦 Ultinon Pro9100 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9100 的一體成型燈泡新設計，兼具效能且使用簡單，安裝輕鬆又快速。內建驅動器，不必再煩惱車頭燈罩空間有限。這款超輕巧設計可與多種車款相容。

電力相容性

LED 改裝燈和鹵素燈泡的瓦數、組成和耗電量不同。以其他 LED 更換鹵素燈泡可能會導致閃爍燈光等問題。飛利浦 Ultinon Pro9100 燈泡無需額外的轉接器** 即可排除大多數車輛燈光閃爍的情形。其可立即與車輛的電力系統搭配運作，提供一致的光束與色溫。** 在某些罕見的情況下，可能需要額外的燈光維修 CANbus 才能完全排除閃爍的狀況。

達 5,000 小時的使用壽命

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9100 車燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

12V 提供更廣泛的使用性

飛利浦 Ultinon Pro9100 與 12V 電力系統相容，適用於大多數車型。

現今駕駛所需的耐用性

飛利浦 Ultinon Pro9100 燈泡通過 IP55 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。

規格

電力特性

電壓: 13.2 V

瓦數: 20 W

使用壽命

使用壽命: 5000 小時

照明特性

色溫: 5800K

流明 (lm): 1850

行銷規格

期望效果: 亮度增加

產品特色: Lumileds TopContact LED

訂購資訊

訂購條目: 11005U91X2

訂購代碼: 72591831

外包裝資訊

高度: 19.1 cm

長度: 32.5 cm

寬度: 22 cm

總重 [公斤]: 2.7

包裝資料

包裝類型: X2

EAN1: 6974260725918

EAN3: 6974260725925

包裝產品資訊

高度: 18.9 cm

長度: 15.2 cm

每件淨重: 85 g

寬度: 7 cm

MOQ (專業人士適用): 6 入裝

包裝數量: 2 pcs

個別包裝總重: 410

產品說明

技術: LED

應用: 遠光燈, 近光燈

範圍: Ultinon Pro9100

使用壽命: 5000 小時

符合 ECE: 否

型號: LED HB3/4 11005 U91 X2

機座: P20d, P22d

類型: LED-HL [~HB3/HB4]

技術功能: AirBoost、SafeBeam 技術

