



### Philips Xperion 6000 Headlight

Panoramische lichtbundel van 300  
lumen

Draaibare spotlight van 120  
lumen

Bewegingssensor  
Zachte hoofdband van hoge  
kwaliteit



LUMX60HEADX1

## Speciaal voor u ontworpen

### LED-koplamp met twee modi en bewegingsdetectie

De Philips Xperion 6000 Headlight projecteert een panoramische lichtstraal van 300 lumen voor u. Met de draaiende spot van 120 lumen ziet u elk detail. Een extra bewegingssensorfunctie maakt het een veelzijdig, handsfree hulpmiddel.

#### Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

#### Afwerking van topkwaliteit

- Comfortabele hoofdband
- IK07 schokbestendige behuizing
- IP65 beschermd tegen spatwater en stof

#### Twee lichtstanden

- 220° panoramische LED-lichtstraal
- Draaibare verlichtingsmodule

#### Verbeterde veelzijdigheid

- Bewegingssensormodus
- Snel opladen, accu met lange levensduur

# PHILIPS

## Headlight

Panoramische lichtbundel van 300 lumen Draaibare spotlight van 120 lumen, Bewegingsensor, Zachte hoofdband van hoge kwaliteit

# Specificaties

### Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Panoramische LED-lichtstraal van 220°
- Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

### Productbeschrijving

- Handsfree opties: Bewegingsdetectie
- Hoofdband
- Haak: Nee
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Magneet: Nee
- Materiaal en afwerking: Robuust ABS
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Draaibaar licht: 60° draaibare spotlightmodule
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 6000
- UV-lekdetector: Nee
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats

### Lichtkenmerken

- Lichthoek: 220 graad
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lichthoek (aanwijzer): 15 graad
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 120 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 150 lumen
- Lichtopbrengst (boost): 300 lumen

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 3,7 volt
- Voedingsbron: Oplaadbare batterij
- Batterijcapaciteit: 1200 mAh
- Werkingstijd batterij (boost): Tot 2,5 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Tot 4 uur
- Batterijtype: LFP-batterij
- Type stekker: Niet meegeleverd
- Type oplaadkabel: USB-C
- Oplaadtijd van batterij: Tot 2,5 uur
- Wattage: 2 W
- Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 4,5 uur

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: X60HEADX1
- Bestelcode: 02173131

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 15 cm
- Breedte: 9 cm
- Hoogte: 4 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 80 g
- Kabellengte: USB type-C-kabel van 100 cm

LUMX60HEADX1/10

# Kenmerken

### Draaibare LED-spotlightmodule

De Philips Xperion 6000 Headlight is voorzien van een 60° draaibare spotlightmodule om het licht precies te richten waar dat nodig is en u de klus kunt klaren.

### Handsfree werken mogelijk maken

De Philips Xperion 6000 Headlight wordt geleverd met een bewegingsgevoelige modus voor handsfree gebruik. Hierdoor kunt u de hoofdlamp bedienen door uw hand voor de sensor heen en weer te bewegen. Als u de sensormodus wilt activeren, schakelt u de lamp in, drukt u op de knop voor bewegingsdetectie totdat het blauwe lampje in de linkerbovenhoek gaat branden en is handsfree gebruik ingesteld.

### Snel opladen, accu met lange levensduur

Het duurt minder dan 2,5 uur om de Philips Xperion 6000 Headlight volledig op te laden. Met een batterij die 2,5 tot 4,5 uur meegaat, kunt u met onze hoofdlamp een hele dag zonder onderbrekingen werken. Laad de accu 's nachts op, zodat u de volgende dag weer verder kunt.

### Comfortabele hoofdband

De Philips Xperion 6000 Headlight heeft een elastische antisliphoofdband die comfortabel om uw hoofd past. De hoofdband is eenvoudig verstelbaar.

### IK07 schokbestendige behuizing

De robuuste Philips Xperion 6000 Headlight voldoet aan de internationale norm voor schokbestendigheid IK07 en is bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden.

### Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.\*

### Heldere, panoramische lichtstraal

De Philips Xperion 6000 Headlight projecteert een panoramisch wit licht met een lichthoek van 220°. Met de hoofdlamp van 300 lumen verlicht de lamp alles wat zich voor u bevindt tot 70 meter verderop. Het licht van 6000 Kelvin is zacht voor de ogen, waardoor het visuele comfort wordt verbeterd en de belasting van de ogen wordt verminderd, zodat u zonder vermoeidheid kunt werken.

### IP65 beschermd tegen spatwater en stof

De Philips Xperion 6000 Headlight is IP65-gecertificeerd voor spatwater- en stofbestendigheid. Deze hoofdlamp is gebouwd volgens strenge productienormen met meerdere afdichtingsprocessen, is bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.



Publicatiedatum  
2024-01-19

Versie: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Te claimen op de webpagina over uitgebreide garantie van Philips