

PHILIPS

Luces principales

Xperion 6000

haz panorámico de
300 lúmenes

foco giratorio de 120 lúmenes

Detector de movimiento

Banda de sujeción suave de alta
calidad



LUMX60HEADX1



Diseñadas pensando en ti

Luces principales LED de modo dual con sensor de movimiento

Las Philips Xperion 6000 Headlight proyectan un haz panorámico de 300 lúmenes delante de ti. Su foco giratorio de 120 lúmenes te permite ver todos los detalles. Una función adicional de sensor de movimiento lo convierte en una herramienta versátil para poder trabajar con las manos libres.

Emisión de luz de modo dual

- Módulo de iluminación giratorio
- Haz de luz LED panorámico de 220°

Versatilidad mejorada

- Modo de sensor de movimiento
- Batería de larga duración y carga rápida

Acabado de alta calidad

- Banda de sujeción cómoda
- Carcasa resistente a impactos IK07
- Protección IP65 contra salpicaduras y polvo

Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

Destacados

Módulo de foco LED giratorio

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con un módulo de foco giratorio de 60° que permite dirigir la luz exactamente donde se necesita y realizar el trabajo.

Permite el funcionamiento con manos libres

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight incluye un modo de sensor de movimiento para su uso manos libres. Esto significa que puedes controlarla moviendo la mano delante del sensor. Para activar el modo de sensor, enciende la lámpara, pulsa el botón de detección de movimiento hasta que se ilumine la luz azul de la esquina superior izquierda y disfruta del control manos libres.

Batería de larga duración y carga rápida

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight tarda menos de 2,5 horas en cargarse por completo. Con una batería que dura de 2,5 a 4,5 horas, nuestra lámpara Headlight te permite trabajar todo el día sin

interrupciones. A continuación, recárgala toda la noche para que quede lista para el día siguiente.

Banda de sujeción cómoda

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con una banda de sujeción elástica antideslizante que se ajusta cómodamente alrededor de la cabeza. La banda de sujeción se puede ajustar fácilmente.

Carcasa resistente a impactos IK07

De conformidad con el estándar internacional de resistencia a impactos IK07, la robusta lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight se ha diseñado para soportar los entornos de trabajo más exigentes.

Hasta 3 años de garantía

Benefíciate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional.*

Haz de luz panorámico claro

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight proyecta una luz blanca panorámica con un ángulo de haz de 220°. Ilumina todo lo que tienes delante a una distancia de hasta 70 metros gracias a su luz principal de 300 lúmenes. La luz de 6000 Kelvin es suave para la vista, lo que mejora la comodidad visual y no produce fatiga ocular durante el trabajo.

Protección IP65 contra salpicaduras y polvo

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con la clasificación IP65 de resistencia al polvo y las salpicaduras. Producida conforme a los estrictos estándares de fabricación con múltiples procesos de sellado, esta lámpara frontal es resistente a salpicaduras de agua y al polvo.

Especificaciones

Características eléctricas

Capacidad de la batería: 1200 mAh
Tiempo de carga de la batería: Hasta 2,5 horas
Autonomía de la batería (modo intenso):
Hasta 2,5 horas
Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 4
horas
Autonomía de la batería (puntero): Hasta
4,5 horas
Tipo de batería: Pila LFP
Tipo de cable de carga: USB tipo C
Tipo de enchufe: No incluido
Voltaje: 3,7 V
Vataje: 2 W
Fuente de alimentación: Batería recargable

Características de la luz

Ángulo de apertura: 220 grado
Ángulo de apertura (puntero): 15 grado
Temperatura del color: 6000 K
Emisión de luz (modo intenso): 300 lúmenes
Emisión de luz (eco): 150 lúmenes
Emisión de luz (puntero): 120 lúmenes

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Diseñadas pensando en ti
Características destacadas del producto: Haz
de luz panorámico de 220°

Información de pedido

Entrada de pedido: X60HEADX1
Código de pedido: 02173131

Datos del embalaje

EAN1: 8719018021731
EAN3: 8719018021748

Información del producto embalado

Longitud del cable: Cable USB tipo C de
100 cm
Cantidad por paquete/cantidad mínima que se
puede pedir: 6
Peso con pilas: 80 g

Descripción del producto

Opciones con manos libres: Detección de
movimiento
Banda de sujeción

Gancho: No

Índice de protección a los golpes (IK): IK07
Índice de protección frente a intrusiones (IP):
IP65

Imán: No

Materiales y acabado: ABS resistente
Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a
40 °C

Luz orientable: Módulo de foco giratorio de
60°

Luz con puntero

Gama: Xperion 6000

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en
talleres

Detector de fugas UV: No

