

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ

Ultinon Pro5100

LED-HL [-H11]

5800K

สว่างกว่าถึง 160%

รูปทรงเล็กกระทัดรัดติดตั้งพอดี



11362U51X2



ความสว่างที่ทะลุทะลวงความมืด แสงสีขาวเพื่อถนนที่สว่างขึ้น

หลอดไฟ Philips Ultinon Pro5100 LED สร้างความสว่างใกล้เคียงกับแสงกลางวัน ให้ทัศนวิสัยข้างหน้าที่คมชัดโดยไม่ทำให้ผู้ขับขี่บนสายอื่นตาพร่า ลำแสงสีขาวสว่างสดใสมาจากการออกแบบที่กระทัดรัดและพอดี

การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

- สว่างกว่าถึง 160%*
- พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

แสงสีขาวสว่างใส

- อุณหภูมิสี 5800 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- ทนทานใช้งานได้นานถึง 3,000 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมในดีไซน์กระทัดรัด

- ดีไซน์ครบครันกระทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์
- เข้ากันได้กับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips สำหรับคุณภาพสูงสุด

5800 K สำหรับแสงสีขาวคมชัด

ด้วยอุณหภูมิสีที่สูงถึง 5800 เคลวิน ทำให้ Philips Ultinon Pro5100 ให้แสงสว่างสีขาวที่ใกล้เคียงกับแสงตอนกลางวัน ทิศนวิสัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นและขับได้ตรงเส้นทางอย่างไร้ที่ติ อุณหภูมิสีที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงการตาล้าหรือปวดตา ทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนของคุณสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

แข็งแกร่ง ทนทาน

คุณต้องการไฟหน้าที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียอยู่บ่อยๆ และไฟ LED นั้นสร้างความร้อนที่ต้องจัดการดูแล เทคโนโลยี Philips AirFlux+ เป็นระบบระบายความร้อนที่ทรงพลังพร้อมการกระจายความร้อนสูง โดยใช้วัสดุที่เหมาะสมและการเคลือบประสิทธิภาพสูง โดยจะเบี่ยงเบนความร้อนออกจากส่วนประกอบที่สำคัญของแสง การทนความร้อนที่มากขึ้นช่วยให้ Philips Ultinon LED มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงได้ในตลาดปัจจุบัน Philips Ultinon Pro5100 ใช้งานได้นานถึง 3,000 ชั่วโมง

ดีไซน์ครบครันกะทัดรัด

การออกแบบใหม่ล่าสุดของ Philips Ultinon Pro5100 LED ทำให้ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในชุดไฟหน้า ด้วยการออกแบบแบบขั้นเดียว ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ และฮีตซิงก์ที่แข็งแกร่ง ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายอีกด้วย หลอดไฟนี้สามารถใช้งานได้กับรถยนต์รุ่นต่างๆ และสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเองหรือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

รูปแบบลำแสงมีความสำคัญพอๆ กับความสว่าง รูปแบบลำแสงที่สม่ำเสมอและแม่นยำช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการวางตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของชิป LED บนหลอดไฟ Philips Ultinon Pro5100 ผู้ขับขี่จึงมีแสงสว่างในที่ที่ต้องการบนท้องถนนโดยไม่รบกวนยานพาหนะที่สวนทางมา

12V - 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

Philips Ultinon Pro5100 เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าขนาด 12V และ 24V เหมาะสำหรับยานพาหนะเกือบทุกประเภท

แสงสว่างคุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดนำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างที่จ้าและประสิทธิภาพที่แสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัยและยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว เพลิดเพลินมากกว่าเดิม

สว่างกว่าถึง 160%*

หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Pro5100 LED ช่วยจัดความตึงเครียดจากการขับรถยนต์กลางคืนโดยให้ทัศนวิสัยที่คมชัดโดยไม่รบกวนผู้ใช้ถนนรายอื่น ไฟหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางได้เร็วขึ้น ประเมินระยะทางได้ดีขึ้น และเลือกเส้นทางของคุณบนถนนได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยอุณหภูมิสีที่เหมาะสมและเทคโนโลยี SafeBeam ช่วยให้หลอดไฟเหล่านี้สร้างลำแสงสีขาวสว่างสดใสใกล้เคียงกับความเข้มของแสงตอนกลางวันและมีทัศนวิสัยดีขึ้นถึง 160% ดังนั้น เลือก Philips เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและนำพึงพอใจยิ่งขึ้นในทีมีด

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: แสงที่สว่างกว่า
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟ LED คุณภาพเกรดยานยนต์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: LED
ประเภท: LED-HL [-H11]
การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
การกำหนด: LED H11 11362 U51 X2
รุ่น: Ultinon Pro5100
ฐาน: PGJ19-2
การรับรองจาก ECE: เลขที่

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 12 W
แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน [lm]: 1200
อุณหภูมิสี: 5800K

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 3000 ชม.

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11362U51X2
รหัสการสั่งซื้อ: 72569731

ข้อมูลบรรจภัณฑ์

EAN1: 6974260725697
EAN3: 6974260725703
ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 190 g.
ความยาว: 11.1 ซม.
ความกว้าง: 5 ซม.
ความสูง: 16 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น [ก.]: 45
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6 ชุด
จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความสูง: 15 ซม.
ความยาว: 23.5 ซม.
ความกว้าง: 16.8 ซม.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.4 กก.

