

Philips PicoPix
Proiettore tascabile

140 lumen
con Wi-Fi

PPX3614



Proietta la tua vita

Guarda tutti i tuoi programmi preferiti in formato maxi schermo fino a un massimo di 120", collegando il proiettore mobile PicoPix ai tuoi dispositivi. Sfrutta la connessione senza l'ingombro di cavi grazie alle funzioni Wi-Fi e DLNA.

Qualità delle immagini eccellente

- Tecnologia LED per colori brillanti e un alto contrasto
- Immagini e video in HD fino a 305 cm (120")
- SmartEngine con tecnologia LED

Ultra portatili

- Riproduci video direttamente dalla tua scheda SD o dalla chiavetta USB
- Batteria interna per un'autonomia di riproduzione fino a 2 ore

Vai online

- Condividi i contenuti Web come i video di YouTube

Connessione wireless

- Installa una rete personale per connettere altri dispositivi
- Collega il wireless con gli altri dispositivi sulla stessa rete

PHILIPS

Specifiche

Tecnologia/ottica

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: LED RGB
- La sorgente luminosa LED dura più di: 30.000 ore
- Risoluzione originale: 854 x 480 pixel
- Fattore di contrasto: 1000:1
- Dimensioni schermo (diagonale): 12" - 120"
- Distanza schermo: 0,5 m - 5 m
- Memoria interna: 4 GB
- Lettore MP4 integrato
- Luminosità con CA: fino a 140 lumen
- Luminosità con batteria: fino a 70 lumen
- Sistema operativo: Android 2.3.1
- Touchpad integrato
- Lettore Office/PDF integrato

Collegamento

- USB mini: connessione al PC, connessione ai dispositivi di memorizzazione, ricarica
- USB: Connessione ai dispositivi di memorizzazione
- Ingresso CC: Jack CC
- Uscita audio: Jack uscita audio da 3,5 mm
- Ingresso audio e video: HDMI con HDCP; VGA; Component YPbPr (fino a 1080i); Composite (CVBS) e audio;
- Memoria esterna: SD/SDHC/SDXC

Audio

- SoundBar interno da 1 W

Dimensioni

- Con la confezione (LxPxAl): 190 x 190 x 80 mm
- Senza confezione: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

- Senza confezione (esclusi accessori): 0,284 Kg
- Con confezione: 1,07 kg

Contenuto della confezione standard

- Manuale dell'utente: nella memoria interna, Internet
- Tagliando di garanzia
- Custodia per il trasporto
- Adattatore CA
- Telecomando
- Guida rapida
- Cavo mini standard USB
- Cavo HDMI
- PPX3614

Alimentazione

- Alimentatore: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 A

per EU e UK

- Batteria interna: 7.4 V a 1800 mAh
- Durata della batteria: Modalità standard: 2 ore; modalità luminosa: 1,5 ore

Collegamenti wireless

- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Lettore multimediale wireless: da connettere ad altri dispositivi tramite Wi-Fi
- Proiezione schermo del computer: tramite streaming Wi-Fi

Accessori

- Cavo Component: non incluso
- Adattatore Composite audio/video: non incluso
- Cavo per iPhone: non incluso
- MHL a HDMI + cavo USB mini: non incluso
- Sound Station PicoPix: non incluso
- Stazione TV PicoPix: non incluso
- Cavo VGA: non incluso

Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5 ~ 35 °C
- Confezione: -25 ~ 60 °C
- A riposo senza confezione: 0 ~ 45 °C

Umidità relativa

- Funzionamento: 15 ~ 85% RH
- Confezione: 5 ~ 93% RH
- A riposo senza confezione: 15 ~ 85% RH

Standard video supportati

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Lettore multimediale interno

- Formati video supportati: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
- Formati audio supportati: MP3, WAV, OGG, FLAC
- Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Formati file supportati: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docx

In evidenza

Naviga sul Web

PicoPix 3610 offre un browser Web integrato che ti consente di navigare online senza collegare uno smartphone o un notebook. Tutto quello che ti serve è una connessione Wi-Fi.

Dimensioni immagine: 305 cm (120")

Scopri il più grande schermo portatile e condividi i tuoi contenuti multimediali in HD in qualsiasi posto. Grazie a PicoPix, porterai sempre con te il tuo cinema personale.

Hotspot personale Wi-Fi

Quando non è disponibile alcuna rete Wi-Fi, PicoPix diventerà un Hotspot Personale e installerà la propria rete per tutti i dispositivi compatibili con lo standard DLNA, consentendoti di condividere i contenuti su un grande schermo

Lettore multimediale integrato

Il lettore MP4 integrato supporta tutti i formati video e audio comuni. Questo consente al proiettore tascabile PicoPix di essere indipendente, poiché è in grado di recuperare i contenuti dalla memoria interna di 2 GB, dalla chiavetta USB o da vari tipi di schede di memoria.

Batteria interna

PicoPix è dotato di una batteria ricaricabile compatta incorporata di lunga durata. Una sola ricarica assicura fino a 2 ore di riproduzione continua di film, foto e musica. Questo rende PicoPix il compagno tascabile perfetto.

Tecnologia LED

Le tue immagini e i tuoi video meritano la migliore qualità quando li devi condividere con i tuoi amici. Ecco perché il proiettore portatile PicoPix utilizza la tecnologia LED di alta qualità per proiettare le tue immagini e i tuoi video con colori brillanti e un contrasto senza pari.

Funzione Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi potrai collegare il tuo PicoPix 3610 ai dispositivi compatibili con lo standard DLNA sulla tua rete domestica e proiettare i contenuti da questi dispositivi.

SmartEngine

Le tue immagini e i tuoi video meritano la migliore qualità quando li devi condividere con i tuoi amici. Ecco perché il proiettore tascabile PicoPix utilizza la tecnologia LED SmartEngine di alta qualità per proiettare le immagini e i video con colori brillanti e un contrasto senza pari.



Data di rilascio
2023-04-18

Versione: 4.1.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com