

ワェット&トフィ電動シェーバー

Philips shaver 9000 Series

過圧防止センサー

デュアルスティールプレシジョン刃 ヒゲ密度感知システム

360-D フレックスヘッド

S9987/30

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング

ヒゲを引き上げて剃り残し0mm の深剃りへ

ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス \$9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinlQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

密着深剃り

• 360 度回転式ブレードであらゆる方向のヒゲをカット

SkinIQ テクノロジー

- Power Adapt センサーでヒゲの密度に合わせて調整
- 肌を守る SkinGlide コーティングで 30%軽いすべり***
- 過圧防止センサーで常に最適な力加減
- 360-D フレックスヘッドで輪郭にフィット

楽にシェービング

- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- ハンドル一体型のプレシジョントリマー
- Philips Shaving アプリでシェービングを快適に
- 1回の満充電で約60分間のコードレスシェービングが可能
- 手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか
- ダイナミック SkinIQ とシェーバー通知用 OLED ディスプレイ

極上の剃り心地

特長

デュアル SteelPrecision ブレード

ウェット&ドライ電動シェーバー



当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 15 万回カットするデュアル Steel Precision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛をカットします**。

過圧防止センサー



肌に優しく深剃りするには、最適な力加減が不可 欠です。シェーバーに備えられた高度なセンサー が、肌に押しつける力を読み取ります。力が強す ぎたり弱すぎたりするとランプでお知らせするの で、自分にぴったりの深剃り加減でシェービング できます。

360-D フレックスヘッド



顔や首の輪郭に対応するように設計されたこのフィリップス電気シェーバーは、360°回転する柔軟なヘッドを搭載しており、快適で念入りなシェービングが可能です。

肌を守る SkinGlide コーティング



シェーバーヘッドに施された保護コーティングが 肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 25,000 個のマイクロビーズですべりが 30%*** 良くなり、刺激を最小限に抑えます。

最長 5 年保証



2年保証+購入後90日以内の MyPhilips での登録で3年延長保証。

Power Adapt センサー



毎秒 500 回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。

アプリによるパーソナライズ



シェーバーを Philips Shaving アプリとペアリン グしましょう****。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

ポップアップトリマー



ポップアッププレシジョントリマーで最終仕上 げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口 ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。

ウェット&ドライ電動シェーバー

特長

OLED ディスプレイ



フィリップス初のダイナミック OLED ディスプレイ付きシェーバーで、すべての機能と通知をシャープで滑らかなアニメーションでお知らせします。直感的なインターフェースに、 SkinIQ ガイダンス、充電残量、クリーニングアドバイスなどが表示されます。

約60分間のコードレスシェービング



最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で1 回のフルシェービングが可能です。

ワンタッチオープン



シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェ ーバーヘッドが開き、水洗いできます。

Philips shaver 9000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

仕様

スマートクリック アタッチメント

対応製品:: RQ585/51 は角型ヘッドのシェーバーには非対応

アクセサリー

お手入れ: クリーニングブラシー体型ポップアップトリマー: 〇携帯・収納: 収納ケース

ソフトウェア

ソフトウェア更新: 関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ, Bluetooth[®]

*4 接続

スマートフォンの対応機種: iPhone*5 および Android™*6デバイス

電源

使用時間:約60分 対応電圧:AC100-240V(海外使用対応) バッテリーの種類:リチウムイオン 充電:約60分間,5分間の急速充電モード付 最大消費電力:9W

デザイン

ハンドル: ゴム製グリップ 色: ダーククローム シェービングヘッド: 角型

サービス

替刃: 約2年ごとに SH91 と交換してください 2+3年保証*****: 有

シェービング性能

S9987/30

シェービングシステム: デュアルスティールプレシジョン刃

肌に密着: 360-D フレックスヘッド SkinIQ テクノロジー: 過圧防止センサー, スキンプロテクションテクノロジー, シェービング動作検知センサー, ヒゲ密度感知システム

使いやすさ

ディスプレイ: OLED ディスプレイ, 押しつける力のガイド, 充電表示, シェービング動作検知センサー表示, ロック機能

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様 クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

株式会社フィリップス・ジャパン © 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-12 バージョン: 6.6.2

EAN: 87 20689 01929 3

^{*} Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

^{* &}lt;sup>s</sup> Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の 商標です。

^{* 6} AndroidはGoogle LLCの商標です。

^{*****2} 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録 で3 年延長保証。