



Philips
电热水器

即热式热水器
8500W
铸铝加热器
数字控制

AWH1028

热水零等待

速热节能，畅快沐浴

搭载 8500W T7 直管发热体，无折弯，不易结水垢，无功率衰减，速热更节能。同时搭载 2 重防触电保护，保障沐浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

PHILIPS

电热水器
即热式热水器 8500W, 铸铝加热器, 数字控制

规格

基本参数

- 毛重: 5.6 千克
- 产品尺寸: 440*230*47 毫米
- 净重: 4.5 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 490*380*87 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 8500 瓦
- 颜色: 蓝色

- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 燃气种类: 0.7MPa
- 功率调节范围: 4500-8500W

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1028/93

产品亮点

快速加热技术

搭载 8500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-04-24

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com