



Philips AquaShield  
电热水器

6.6 升，储热式  
1.6 千瓦  
单胆

AWH1003

## 精准控温，温度随心

### 6 倍增容，高效节能

这款电热水器拥有 1600W 加热管，快速加热不等待，温水随用随有。6 倍增容大水量，为您持久补充热水。同时搭载三极断电保护，消除触电隐患，守护全家人的安全。

#### Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 6 倍增容大水量，持久补充热水

#### 采用全方位保护系统

- 三极断电保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

#### 智能维护系统，让您净享沐浴

- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%\* 的微生物细菌

#### 高能效和节能

- 能效达到中国国家一级能效标准

# PHILIPS

电热水器  
6.6 升, 储热式 1.6 千瓦, 单胆

## 规格

### 普通参数

- 总重: 6.6 千克
- 电热水器容量: 6.6 升
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 260\*260\*298 毫米
- 净重: 5.4 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 330\*315\*413 毫米

### 主要参数

- 额定功率: 1600 瓦
- 控制类型: 机械控制
- 颜色: 白色

- 安装方式: 落地式安装, 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 单加热元件
- 燃气种类: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 能效等级: 一级

### 原产地

- 电热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH1003/93

## 产品亮点

### 6 倍增容

搭载增容技术, 能使快速恢复热水, 为消费者持久补充热水, 短时间内可以提供 6 倍 \* 热水量。

### 三级断电

一旦发生意外漏电, 迅速切断地线、火线和零线, 从而起到保护的效果。

### 3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

### 1 级能效

热水输出率高达 70%, 更加节能, 能耗更低。

### 内胆高温杀菌

内胆温度可达 75 摄氏度, 可有效杀死水中 99.9%\* 的细菌。



发行日期 2023-05-21

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 在进水水温 24.8 摄氏度的条件下, 热水器加热至 75 摄氏度, 混入冷水能输出 39.6 升的 38 摄氏度暖水, 约为机器实体容量的 6 倍。