

PHILIPS

电热水器

即热式热水器

5500W

铸铝加热器

数字控制

AWH1025



即开即热，无需等待

小巧精湛，多重呵护

这款电热水器配置5500W铸铝发热体，无胆设计实现即开即用，无需等待即可享受新鲜活水。同时搭载2重防触电保护，保障用水安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3重安全防护系统，保证机器运行无忧

智能维护系统，让您净享沐浴

- 向水路中添加有效抗菌物质

产品亮点

隔电墙保护

内置双隔电墙，有效阻隔进出水口电流，从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度，实时变频调节输出功率，省电节能。

3重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

快速加热技术

搭载5500W铸铝发热体，螺旋式加热，即开即用，无需等待。

抗菌水路

水路内外的抗菌物质可抑制 99.99% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。

规格

普通参数

总重: 2.1 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 172*58*241 毫米

净重: 1.5 千克

包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 300*108*327 毫米

主要参数

额定功率: 5500 瓦

控制类型: 触摸按键

颜色: 蓝色

安装方式: 墙架

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 铝制加热器

铭牌额定压力: 0.6MPa

功率调节范围: 3500/4500/5500W

原产地

电热水器: 中国

服务

保修期: 2 年

