

Philips AquaShield
电热水器

60L，储热式
2000W/3000W
单胆
数字控制

AWH1211



等待不再漫长，沐浴更加安全

3+5 重安全防护，守护全家洗浴安全

这款电热水器拥有 Heat-Express 热速递技术，可以节省 60% 的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5 安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 双管加热技术，节省 60%* 的等待时间

人性化设计，呵护每个细节

- 标配遥控器，背面贴心磁铁设计
- 双人预约模式，让您回家即可享用热水

3+5 安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 三重防触电保护 三重保护

PHILIPS

电热水器
60L, 储热式 2000W/3000W, 单胆, 数字控制

规格

基本参数

- 毛重: 27.7 千克
- 电热水器容量: 60 升
- 产品尺寸: 410*410*903 毫米
- 净重: 24.3 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 570*485*1005 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸控制 + 无线遥控
- 额定功率: 3000 瓦
- 颜色: 亚光白

- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 双管加热
- 燃气种类: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 能效等级: 一级

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1211/93

产品亮点

双管加热技术

双管加热技术与普通的单管加热相比, 可先加热内胆上半部分的水, 节省 60% 的等待时间。

遥控控制

红外无线遥控, 操作便捷; 背面磁铁设计, 可贴至热水器机身, 不易遗失。

预约洗浴

支持双时间段预约, 让您回家即可享用热水。

3 重防触电保护系统

出水断电、隔电墙和三极断电三重防触电保护系统, 消除触电隐患, 保障用户的洗浴安全。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-04-24

版本: 3.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 99.9% 杀菌率是委托中国国家电器检测所测试得出的。

* 省时 60%: 以 50L 功率 1200W 单管加热时间为基准进行对比计算。双管 3000W 加热时间约为 60 分钟, 1200W 加热时间为 150 分钟, 省时 60%。