

Philips Electronic Bidet
Series
卫浴解决方案 - 智能马桶
盖

即热式
无线遥控器

AIB2216/93



温暖相伴，净享舒适

即热恒温，坐享洁净

这款智能马桶盖采用即热技术，可提供连续的温水，实现舒适清洁。烘干系统可实现烘干体验，无需用手操作。提供多种可定制的清洁模式，带给您卫生和舒适。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 柔光夜灯，晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼

洁净安心，呵护健康

- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁

多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、移动清洗模式和 5 档喷嘴位置调节
- 温度可调的暖风烘干系统
- 5 档可调节座温、水温和水压

PHILIPS

规格

普通参数

- 加热方式：即热式
- 洁身器净重：4.0 千克
- 洁身器总重：5.3 千克
- 洁身器产品尺寸：511*384*129 毫米
- 洁身器包装尺寸：560*480*220 毫米

主要参数

- 颜色：白色
- 电压及频率：220V/50Hz
- 防水等级：IPX4

- 洁身器额定功率：1150 瓦
- 进水水压：0.1 - 0.75 兆帕
- 洁身器环境温度：0~40 °C
- 洁身器进水温度：5~40 °C

原产地

- 智能马桶：中国

服务

- 保修期：整机 2 年

产品亮点

一键全自动

不需对智能马桶盖的多种功能感到有压力，如果只想寻找一个简单的清洗程序，一键全自动程序可运行完整周期，它会自动运行臀洗 / 妇洗、移动清洗和暖风烘干程序。

即热恒温

这款智能马桶盖采用即时加热技术，可按需连续提供温水。无储水的加热器可防止细菌滋生和避免重复加热，确保卫生的清洁效果。

喷嘴自洁

为确保卫生洁净，喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。

多种清洗模式

温暖水流带来更柔和、更舒适的冲洗体验。臀洗模式可对核心区域集中进行彻底清洁，妇洗模式则专为女性设计，可为更广范围提供温和清洁。移动清洗模式通过喷头的前后移动，提高清洁效果。而 5 档可调喷嘴位置则提供了不同的清洗位置，不用调整坐姿也能获得最佳清洗体验。

4 档暖风温度

暖风烘干系统具有可调温设置，可满足每个人的不同需求，提高清洁体验。

多档调节

5 档座温设置，5 档水温和 5 档水压设置，让全家每个人都可以定制自己的清洗程序，使用更加舒适。

LED 夜灯

晚上如厕无需开灯，避免灯光刺眼，不会影响家人休息。



发行日期 2023-04-25

版本：1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com