



Philips SpeedPro Max
Kablosuz Dik Süpürge

360° emiş başlığı

25,2 V, 65 dakikaya kadar çalışma süresi
2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi



XC7040/01

Hızlı kablosuz temizlik deneyimi

360° emiş başlığı ile

Çığır açan SpeedPro Max, 360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir toplar. Mobilyalar ve duvarların diplerinde bile kir bırakmaz. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizleyin.

Benzersiz hava akışı

- PowerCyclone 8: güçlü torbasız teknolojimiz
- Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar

Kesintisiz temizlik

- Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça
- Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın
- 25 V Lityum iyon pillerle 65 dakikaya varan temizlik süresi
- Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz
- Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir

Rakipsiz hız

- 360° emiş başlığı toz ve kiri her yönden yakalar

PHILIPS

Kablosuz Dik Süpürge

360° emiş başlığı 25,2 V, 65 dakikaya kadar çalışma süresi, 2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi

Özellikler

PowerCyclone 8 teknolojisi



Güçlü torbasız elektrikli süpürge teknolojimiz PowerCyclone 8, daha uzun süre daha yüksek emiş performansı sunmak için şimdi kablosuz dikey süpürgelerimizde.

Entegre aksesuarlar



Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite ile SpeedPro Max'i 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürün. Fırça aparatı dilediğiniz zaman kullanmanız için boruya entegre edilmiştir.

360° emiş başlığı



360° emiş başlığı her geçişte toz ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken ve evinizin

köşelerinde bile performansından ödün vermez.

Evinizin her köşesine hızlıca ulaşın



SpeedPro Max esnek ve kolayca manevra yapabilir. Toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde, daha düşük açılarda kullanıma olanak tanır ve alçak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

65 dakikaya varan çalışma süresi



Yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon piller, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika çalışma süresi sunar.

XC7040/01

Üçlü filtre sistemi



Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunmak için yalnızca temiz havanın motora girmesini sağlar.

Hijyenik boşaltma



Elektrikli süpürge'nin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.

Akıllı dijital ekran göstergesi



Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir.

Kablosuz Dik Süpürge

360° emiş başlığı 25,2 V, 65 dakikaya kadar çalışma süresi, 2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi

XC7040/01

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: AC güç adaptörü, Entegre fırça, Duvara monte aparatı
- Standart başlık: 360° emiş başlığı

Tasarım

- Renk: Koyu Siyah/Mercan Kırmızısı

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 2,73 kg

Sürdürülebilirlik

- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Pil tipi: Lityum iyon
- Ses gücü seviyesi: 84 dB
- Pil voltajı: 25,2 volt
- Şarj süresi: 5 saat
- Çalışma süresi: 65 dk
- Çalışma süresi (turbo): 21 dk
- Hava akımı (maks.): > 1000 l/dak

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 0,6 L
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 9.9.1

EAN: 87 20389 02859 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* IEC60312-1 uluslararası standardına göre Philips tarafından geliştirilmiş sert zeminde zorlu kir temizleme testi kullanılarak ve 2017 yılında Almanya'da >300 € fiyatının üzerindeki en çok satan 10 kablosuz dikey elektrikli süpürge ile karşılaştırılarak test edilmiştir. Ocak 2018