

Philips  
净水机

热水  
超滤  
CB + 中空纤维膜  
厨房

WP4272



## 轻松享用干净热水

### 超滤系统可去除铅和细菌

采用多重超滤系统，过滤网可去除铅、细菌和氯，带给您健康和清甜的饮用水。经过滤后，水直接流入电水壶底部，煮沸，让您尽享自己喜爱的热饮。

#### 更纯净的水

- 去除铅、细菌和氯

#### 体贴设计，带给您便捷

- 过滤和烧水一次完成
- 经久耐用的纯不锈钢壶身，使用寿命长
- 易读水位计
- 用过即可丢弃
- 通过连接至水管持续供水

**PHILIPS**

净水机  
热水 超滤, CB + 中空纤维膜, 厨房

# 规格

## 过滤效果

- 可溶性铅减少
- 减少氯
- 水硬度降低

## 进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C
- 进水水质: 市政自来水
- 进水压力: 0.15-0.4MPa 巴

## 基本参数

- 额定净水流速: 1.5 升 / 分钟
- 替换滤芯: WWP3910/01
- 额定净水量: 1000 升 升

## 功率

- 额定电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 1010 瓦

WP4272/02

# 产品亮点

## 3 重超滤

3 重超滤系统含有无纺布、压缩活性炭块和中空纤维膜, 可去除铅和细菌。它还可减少氯和异味, 改善水的口感。

## 过滤和烧水

只需按下按键, 过滤后的水便会流入电水壶中, 煮沸。洁净、清甜的饮用水让您尽享自己喜爱的热饮。

## 不锈钢电水壶

经久耐用的全金属设计, 食品级抛光不锈钢, 可长时间可靠使用。

## 水位计

位于把手下面的指示灯可以轻松读取水位。

## 一体式一次性过滤网

只需在使用寿命结束时丢弃一体式滤芯即可。一体式设计可避免二次污染。

## 连接至水管

净水机可连接水管, 因此您无需持续注水, 轻松享用即可



发行日期 2023-04-29

版本: 1.0.2

EAN: 69 23410 75394 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)