

PHILIPS

Secador
MoistureProtect

DryCare Prestige

Sensor MoistureProtect

2300 W

Tratamento iónico

Jacto frio

HP8280/00



Retenha a humidade para um cabelo feliz e brilhante

Máxima retenção de humidade, melhor brilho e suavidade

O secador MoistureProtect possui um sensor de infravermelhos que mede continuamente a temperatura ideal para secar o cabelo, preservando a sua humidade natural.

Fácil de utilizar

- Jacto frio para definir o seu penteado
- Seis regulações de velocidade e calor para um controlo perfeito

Penteados maravilhosos

- O tratamento iónico evita a eletricidade estática para um cabelo brilhante e sem frisado

Tecnologia de cuidado

- Protecção contra aquecimento excessivo

Tecnologia MoistureProtect

- Sensor MoistureProtect
- Protecção perfeita da humidade com um sensor exclusivo

Destaques

Sensor MoistureProtect



A tecnologia MoistureProtect de infravermelhos verdadeiramente inovadora monitoriza e adapta continuamente a temperatura de secagem de acordo com as necessidades de secagem do seu cabelo. O sensor inteligente mede a temperatura da superfície do cabelo 4000 vezes durante uma sessão de secagem e ajusta o calor para evitar a perda de humidade e danos nas cutículas. Com máxima retenção de humidade, o seu cabelo obtém o melhor brilho e suavidade. Pode ligar/desligar o sensor de acordo com as suas necessidades.

Tecnologia MoistureProtect

Utiliza tecnologia de infravermelhos para diagnosticar o seu cabelo e adapta a temperatura para conservar a hidratação natural.

Temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma proteção adicional contra o sobreaquecimento do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, pode obter os melhores resultados de forma cuidadosa.

Tratamento iónico



Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas capilares para intensificar o brilho e a luminosidade. Isto resulta num cabelo macio, brilhante e sem frisado.

Seis regulações de velocidade e calor



Defina e controle facilmente o calor e a velocidade para criar o estilo perfeito. Escolha entre 3 regulações de calor e 2 regulações de velocidade para um controlo total de secagem e modelação precisas.

Jacto frio



O botão do jacto frio proporciona um jato intenso de ar frio. Este é utilizado depois da modelação para terminar e definir o penteado.

Especificações

Acessórios

Acessório: Difusor

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

Voltagem: 220-240 V

Potência: 2100-2300 W

Motor: CC

Voltagem dupla: Não

Energia no modo desligado: < 0,3 W

Características

6 regulações de temperatura

Jacto frio

Assistência

2 anos de garantia mundial

Tecnologias de cuidado

Cuidado iónico

Tecnologia MoistureProtect