

PHILIPS

厨下式净水器

反渗透技术

400G*无桶设计

≥1.05L/min

2年RO滤芯寿命

AUT2009



节水即滤，安享无忧

高效去除99%*重金属

这款净水器采用节水过滤技术，低废水比，净化水的同时产生更少的废水，给您带来环保的健康水生活。

更纯净的水

- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 即时享受健康好水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- 2步即可更换过滤网。

安心享用

- ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.05\text{L}/\text{min}$ 。
无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，更环保且节省成本。

ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。
自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年
漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率
余氯去除率
重金属（铅）去除率: $\geq 99\%$
病毒（M2噬菌体）去除率: $\geq 99.999\%$
去除浊度
有机物去除率
农药（灭草松）去除率
减少水垢
抗生素（阿莫西林）去除率: $\geq 99\%$
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米
反渗透膜规格: 400 加仑

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴
进水水质: 市政自来水

普遍参数

额定水流速: 1.05 升/分钟
产品尺寸（长 x 宽 x 高）: 320*203*410 毫米
更换滤芯: CP, GAC, RO
储水桶: N
额定净水量: 4000 升
产水率(废水比): 60%

功率

主电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
水槽下方净水器: 中国

