



Philips Saeco Intelia  
Cafeteira espresso  
automática

- Vaporizador automático de leite
- Prata

HD8752/42

## Expresso e café perfeitos

Máquinas de café expresso nunca foram tão simples de usar

Somente a cafeteira expresso automática Saeco Intelia oferece a experiência de expresso perfeita, fácil de usar, fácil de personalizar, fácil de limpar. Prepare um cappuccino, latte macchiato, expresso ou água quente: tudo é possível.

### **Perfeição do autêntico café expresso italiano**

- Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado
- Função de pré-infusão para um sabor mais encorpado

### **Perfeição do autêntico café expresso italiano**

- Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador automático de leite patenteado

### **Limpeza e manutenção fáceis**

- Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza


### **Limpeza e manutenção fáceis**

- Cappuccinatore própria para lava-louças
- Interface do usuário autoexplicativa e codificada por cores

### **Ajuste as bebidas ao seu paladar**

- Salve os ajustes de seu café preferido
- Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis

 **Saeco**



## Destaques

### Vaporizador automático de leite



É fácil preparar um cappuccino saboroso com a cafeteira espresso Saeco e o novo vaporizador automático de leite patenteado com câmara ciclônica. O vaporizador, também chamado de “cappuccinatore” pelos baristas, extrai o leite direto da caixa ou jarra e prepara a espuma automaticamente, que vai direto para sua xícara. A exclusiva câmara ciclônica garante o fluxo de leite constante sem respingos.

### Limpeza e remoção de impurezas automáticas



A Saeco projetou essa cafeteira espresso para limpar o circuito de café automaticamente com água ao ser ligada ou desligada, o que faz com que você tenha sempre um sabor delicioso e fresco a cada xícara de café. A remoção regular de impurezas prolonga a vida da sua Cafeteira espresso. Essa máquina não apenas indica quando a remoção de impurezas é necessária, o processo de remoção de impurezas automatizado iniciará na máquina e você obtém as orientações com mensagens claras na tela caso precise intervir. Remover as impurezas nunca foi tão fácil!

### Cappuccinatore própria para lava-louças



Mantenha a cafeteira espresso Saeco sempre funcionando: limpe a Cappuccinatore automática lavando-a em água morna ou coloque diretamente na lava-louças.

### Bocal ajustável



O bocal ajustável em nossas cafeteiras espresso se ajusta a cada xícara, impedindo que o café respingue ou esfrie enquanto é colocado na xícara. Dessa maneira, seu espresso sempre é servido na temperatura ideal, enquanto a máquina permanece limpa.

### Moedores 100% em cerâmica



Esta cafeteira espresso Saeco é equipada com moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa

moedores em cerâmica devido à sua moagem consistente que não sobreaquece o grão, oferecendo um café espresso impecável. A cerâmica também garante um desempenho durável e o funcionamento totalmente silencioso.

### Conjunto de preparo do café removível



O conjunto de preparo do café, uma invenção da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras espresso e garante a automação. Dependendo do modelo, esse conjunto é facilmente acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser removido para limpeza facilmente, garantindo a máxima higiene do produto.

### Moedores ajustáveis com cinco opções



Diferentes tipos de café exigem diferentes níveis de granulagem para obter um sabor completo. A granulagem ajustável desta Cafeteira espresso pode ser ajustada de cinco maneiras, desde a moagem mais fina para um espresso encorpado até a mais grossa para um café mais leve.

# Especificações

## Características

- Cappuccinatore
- Filtro Brita compatível: Opcional
- Preparo simultâneo

## Espresso perfeito

- Tecnologia Espresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão

## Especificações técnicas

- Voltagem: 127 volt
- Material do depósito de água quente: Aço inoxidável (Inox)
- Comprimento do cabo: 80 cm
- Tipos de café compatíveis: Grãos de café inteiros, Grãos de café
- Lig/Desl: 1.900 W
- Frequência: 60 Hz
- País de origem: Fabricado na Europa, Desenvolvida na Itália
- Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso perfeito)
- Número de depósitos de água quente: 1 depósito de água quente
- Conjunto de preparo do café removível

## Modelo

- Cor: Prata/preta
- Materiais e acabamento: Plástico

## Peso e dimensões

- Peso do produto: 8,9 kg
- Capacidade do contêiner de resíduos: 10 quantidade
- Capacidade de grãos de café: 300 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 256 x 440 x 340 mm
- Altura máxima da xícara: 130 mm
- Capacidade do reservatório de água: 1,5 E

## Fácil de usar

- Utilização: Recipiente ajustável para café, Revestimento do porta-xícaras, Sistema de vapor rápido, Conjunto de preparo do café removível, Opções de espresso longo e normal
- Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue automático do café, Ciclo de remoção de impurezas

## Serviço

- Garantia internacional de dois anos

## Sustentabilidade

- Opção de modo de espera automático



Data de emissão  
2023-04-29

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 64016 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)