



Philips
厨下式净水器

反渗透技术
400G* 无桶设计
病毒去除率 $\geq 99.999\%$
重金属 $\geq 99\%$

AUT2002

智享纯净，畅饮无忧

高效去除 99%* 重金属

AUT2002/00 采用 AquaShiled RO 过滤技术，可有效去除重金属、病毒、细菌和其他有害污染物。智能控制系统让您可以即时享用更纯净、更新鲜的水。

更纯净的水

- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 即时享受健康好水

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- 智能监测，确保您的用水安全
- 集成式水路，可防止漏水

PHILIPS

厨下式净水器

反渗透技术 400G* 无桶设计, 病毒去除率 \geq 99.999%, 重金属 \geq 99%

规格

净化系统

- 细菌 (大肠杆菌群) 去除率
- 余氯去除率
- 重金属 (铅) 去除率: \geq 99%
- 病毒 (M2 噬菌体) 去除率: \geq 99.999%
- 农药 (灭草松) 去除率
- 减少水垢

滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 400 加仑

入水条件

- 入水温度: 5-38 ° C

- 入水压力: 0.1-0.4MPa 巴
- 入水水质: 市政自来水

普通参数

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 450*130*420 毫米
- 更换滤芯: CB, CF, RO
- 储水桶: N
- 产水率 (废水比): 50%

功率

- 主电源: 220V/50Hz

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 水槽下方净水器: 中国

AUT2002/00

产品亮点

AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

即滤技术确保其净水流量在 RO 滤芯的整个使用寿命内 \geq 1.05L/min。无水箱系统可以防止水长期储存, 可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

智能监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯, 方便您日常使用。

集成式水路

集成式水路经过精心设计, 具有低漏水风险的结构, 仅包括 8 个连接器。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。



发行日期 2023-11-01

版本: 4.1.2

EAN: 69 23410 73415 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* XXXGPD: XXX 加仑 / 天, 如果此水槽下方净水器运行 24 小时, 则可以产生 XXX 加仑净水。

* 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。

* RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升, 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议