

# PHILIPS

## 水槽下方净水器

反渗透

400GPD\* 无水箱

1.05 升/分钟

2 年 RO 过滤网使用寿命

AUT2010



## 减少废水，性能出众

### 可去除 99%\* 的重金属

AUT2010/93 由高效过滤技术提供支持，废水率低，让您可以享受更健康的水，同时产生的废水更少，绿色环保。

#### 更纯净的水

- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 即时享受健康好水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

#### 轻松获得

- 2 步即可更换过滤网。

#### 安心享用

- ClearSmart 全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

# 产品亮点

## AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

## 即滤技术

即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.05\text{L}/\text{min}$ 。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

## 废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，更环保且节省成本。

## ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

## 集成式水路

第三代集成式水路\* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

## QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

## 净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率  
余氯去除率  
重金属（铅）去除率:  $\geq 99\%$   
病毒（M2噬菌体）去除率:  $\geq 99.999\%$   
去除浊度  
有机物去除率  
农药（灭草松）去除率  
减少水垢  
抗生素（阿莫西林）去除率:  $\geq 99\%$   
硬度去除率

## 滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米  
反渗透膜规格: 400 加仑

## 进水条件

进水温度: 5-38 °C  
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴  
进水水质: 市政自来水

## 基本参数

额定净水流速: 1.05 升/分钟  
产品尺寸（长 x 宽 x 高）: 320\*203\*410 毫米  
替换滤芯: CP, GAC, RO  
储水桶: N  
额定净水量: 4000 升  
产水率(废水比): 60%

## 功率

额定电源: 220V/50Hz

## 原产地

替换滤芯: 中国  
厨下式净水器: 中国

