

Philips 4000 series  
Smart LED TV

119 cm-es (47"-es)

Easy 3D  
DVB-T/C

47PFL4307H



## Váljon az események részesévé!

Élvezze a 3D-s Smart TV-t

Tartson egy nagyszerű tévés estét a ragyogó LED-es képminőségű Philips 47PFL4307 Full HD LED TV-vel. A Pixel Plus rendszerrel működő Smart TV Plus segítségével bármilyen tartalmat tiszta, élénk és részletgazdag képen élvezhet. Váljon az események részesévé a legkényelmesebb 3D segítségével!

### A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- 3 USB aljzat a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 4 HDMI bemenet és az Easylink révén

### Egy egész tartalomvilágot elérhet a Smart TV Plus segítségével

- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel
- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a SimplyShare segítségével
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen\* és szüneteltessen TV-műsorokat

### Szórakozás briliáns részletezettséggel

- Easy 3D Clarity 400 a kényelmes 3D moziélményért
- Egyedülálló, két résztvevős, teljes képernyős játék mód a 2D játékokhoz
- A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

## Net TV online alkalmazások



Kölcsönözzön filmeket közvetlenül a TV-n keresztül az online videotékből, nézzen catch-up műsorokat kedvenc csatornáiról, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Net TV-vel. A nyílt Interneten is böngészhet vele.

## Középpontban a vezérlés



TV-készülékét a lehető legkényelmesebben, legegyszerűbben vezérelheti. Ehhez mindössze egy vezeték nélküli billentyűzetet kell

csatlakoztatnia, de okostelefonját vagy táblagépét is használhatja.

## SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a SimplyShare segítségével az okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

## Program



Rögzítsen élő digitális TV-műsorokat egy Philips TV-készülékéhez csatlakoztatott USB eszközre, vagy szüneteltesse őket bármikor, majd folytassa a nézésüket, amikor csak szeretné. Az Elektronikus programfüzetben megkeresheti kedvenc TV-műsorait, és könnyedén beprogramozhatja rögzítésüket. Ezentúl a TV-műsor igazodik az Ön életéhez.

## Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD a képélesség, a természetes részletesség, az élénk színek és az egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja. A multimédiás eszközöktől a hagyományos felbontású TV-ig és az erősen tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és borotvaéles képet.

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## 3 USB (multimédia)



A három USB aljzat segítségével az USB kulcsokon (USB memóriaosztályú eszköz) található jpeg fotó-, MP3- zene- és videófájlok nyithatók meg. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani videóit, fényképeit és zeneszárait.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 119 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- 3D: Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel\*, Automatikus 3D felismerés, Easy 3D Clarity 400
- Fényerő: 360 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző
- Program: TV-műsor szűneteltetése, USB felvétel

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékszatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- PC hálózati kapcsolat: SimplyShare
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangszávitás: Ambi-wOOx, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 54 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 75 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, 2 db 3D szemüveg, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, DC tápadapter, Komponens kábel adapter, Smart TV gyors útmutatója, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: PTA416 3D szemüveg, PTA426 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékhöz, Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

## Méreték

- Doboz mélysége: 158 mm
- Termék tömege: 14,95 kg
- Készülék szélessége: 1088,0 mm
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1088,0 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm
- Doboz magassága: 757 mm
- Doboz szélessége: 1320 mm
- Készülék magassága: 650,6 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 23,5 kg
- Készülék mélysége: 42,9 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 690,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 260,0 mm
- Termék tömege (+állvány): 19,0 kg



Kiadás dátuma  
2023-05-03

Verzió: 8.0.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: a [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

\* DivX Certified® (DivX tanúsítványú) a DivX® videó lejátszásához akár 1080p HD felbontásig, beleértve a prémium minőségű tartalmakat.

\* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el