

Philips 6000 series
4K 智能 LED 电视

65 英寸
4K2K

65PUF6652



身临其境的动感体验

飞利浦提供实惠且高品质的 LED 电视

卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备
- 等待您探索的新世界

出众的观赏体验与客人舒适度

- 流光溢彩恒久改变电视观赏体验
- 4K2K
- 锐腾核芯

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 2 x 8 W 的清晰音质

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

PHILIPS

产品亮点

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB 照片、音乐和视频

USB 照片、音乐和视频

2 x 8W 音响功率

2 x 8 W 的清晰音质

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭

网络，即可享受智能电视的各种好处，无线操控，简单快捷。

4K2K

4K2K 高分辨率面板的清晰度是全高清电视的四倍，超高清分辨率让您拥有最高标准的电视观赏体验。

3 侧流光溢彩

您创建了一个家，而不仅仅是一座房子，那么为何还不选择一台温暖亲切的电视呢？飞利浦独特的流光溢彩技术通过从电视屏幕的三侧向周围的墙壁投射超宽光束使屏幕看起来更宽广，观赏体验更为身临其境。将超越屏幕范围的色彩、活力和激动人心的感动融入起居室，为您带来超越平凡的观赏体验。

EasyLink



EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备和电视机之间共享功能。借助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操

控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。

锐腾核心

锐腾核心图像引擎

智能电视



探索超越传统电视的更智能的体验。用智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用越来越多的精选在线应用程序。通过在线应用程序自由联络家人和朋友。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 65 英寸
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理, 逐点高清
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清, LED 全高清显示屏
- 面板分辨率: 3840x2160p
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹, 1600 x 900, 60 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 数字电视: DTMB
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MP3

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, EasyLink, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: Easy Link
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 全屏

- 缩放 1, 缩放 2, 字幕缩放, 超级变焦
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8 瓦
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面), 音频 L/R 输入, YPbPr
- USB: USB 3.0 x1, USB 2.0 x 2
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, EasyLink, 系统信息 (菜单语言)
- HDMI 1: HDMI v1.4
- 无线连接: Wi-Fi (内置)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- HDMI 2: HDMI v1.4
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV OUT: 音频 L/R 输出 (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

功率

- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 110 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 桌架, 2 节 AAA 电池, 保修单, 快速入门指南, 电子用户手册
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 可挂墙安装: VESA 400x200 毫米, M6x4



发行日期 2023-05-03

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com