

PHILIPS

净水机

厨房

反渗透过滤

常温水、热水、冰水

6 升原水箱

ADD6866/93



提供丰富矿物质，从冰水到沸水一机到位

这款反渗透净饮机集压缩机冷却系统与实现真正沸腾的瞬间加热技术于一体，带来令人惊叹的大跨度水温范围选择。同时它还具有易于清洁的细节设计，是家庭饮水的理想之选！

保证更洁净的水质

- Aquaporin Inside 水通道蛋白净化技术，滤水效果更胜以往
- 向纯水中添加矿物质，提升口感
- 静态紫外线杀菌，抑制细菌滋生
- 实时水质显示，予您加倍安心

您的饮水，您做主

- 新鲜开水现喝现烧，数秒即热
- 新鲜热水现喝现烧，数秒即热
- 按需提供美味的冷冻水
- 6 档水温设置，满足您的不同需求
- 常用水量设置，一键快捷取水

为您的便捷而设计

- 便携纯水壶
- 即插即用；无需安装

安心使用，轻松维护

产品亮点

Aquaporin Inside® 水通道蛋白净化技术

含有水通道蛋白的仿生反渗透膜复制大自然自身的水过滤机制，利用源自大自然的力量，较之以往过滤速度更快，效果更好。该过滤系统可有效滤除 110 种有害物质，过滤精度高达 0.0001 微米*，为您和您的家人提供纯净饮用水。

矿化技术

矿化技术为纯水添加锶、钙、镁等有益矿物质，提升饮水口感。

静态紫外线杀菌

内置静态紫外线杀菌每小时自动运行一次，抑制水箱中的细菌生长可达 99.9%**。

水质显示

实时显示溶解性固体总量 (TDS)，让您和您的家人都能安心饮用。

真正沸腾，瞬间即热

新鲜热水数秒即出，精准提供您需要的水温，有助于激发制作饮品的香气与风味。我们采用不同于其他即热式饮水机的独到设计，可在加热体中实现真沸腾，让您喝到真开水。

新鲜热水，数秒即出

新鲜热水数秒即出，精准提供您需要的水温，有助于激发制作饮品的香气和风味。

高效的压缩机制冷

高效的压缩机制冷系统，让您可以轻松享用到如同刚从冰箱取出般冰爽的冰水。

6 档温度设定

我们提供从冰水到热水的多档水温纯净水。无论是冲泡茶饮、咖啡、婴儿奶粉，还是调制冷饮，都能满足您的多样需求。

常用水量设置

无论是茶杯、马克杯、保温杯或是水壶，多档水量设置，总有一档能适配您的需求。

便携纯水壶

纯水壶采用便携式设计，让您总有足够净水随时取用，轻松满足冲饮烹饪需求。您甚至可以将一壶水放入冰箱冰镇，另一壶则留在净饮机作为补水之用。

免安装

连接电源并打开时，净水机将开始工作。无需铺设水管。

大容量原水箱

6 升大水箱无需频繁补水，适合全家人使用。

过滤网更换提醒

滤芯寿命指示功能可提醒您及时更换滤芯，确保理想过滤效果。

可调节水盘

水盘高度可轻松调节，以容纳不同大小的茶杯、玻璃杯、马克杯及保温杯。

过滤网更换提醒

滤芯寿命指示功能可提醒您及时更换滤芯，确保理想过滤效果。

滤芯使用寿命持久

RO 反渗透滤芯可有效过滤 2000 升水，每年帮助节省数千个塑料水瓶。不仅对您有益，还能造福环境。

防干烧保护

缺水时系统自动阻止热水出水，防止干烧损坏系统。

自动清洁模式

外出度假归来后，只需启动自动清洁模式，即可用热水冲洗水管，让您对机器的清洁卫生更安心。

安全锁

取用热水时，安全锁将会自动启动，确保取水安全。

不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。

环保

瓶装水不仅价高，还会严重污染环境。而有了这个净水器，您将能随时享用到新鲜纯净的饮用水，永远不再需要瓶装水。

规格

过滤效果

重金属去除
减少氯
农药去除
减少细菌
水硬度降低
过滤等级: 5 重
VOC 减少
减少病毒
溶解性固体总量 (TDS) 降低
废水比: 75% (3:1)
过滤精度: 精度达 0.0001 微米
矿化

制冷性能

冷水箱: 0.8 升
制冷系统: 压缩机冷却
制冷剂: R600a

滤网规格

过滤性能: 2000 升
更换滤芯: ADD580
多合一 AQP RO 滤芯: 长达 12 个月

普通参数

适用水源: RO 净化水
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 230*420*424 毫米
进水温度: 5-38 °C
飞利浦紫外线杀菌技术
显示屏: LED
纯水壶
纯水壶容量: 1.8 升
原水箱: 6 升容量
加热系统: 即热式
智能功能: APP

主要参数

额定功率: 2150 瓦
进水水压: 0.1-0.4MPa
电压及频率: 220V/50Hz

原产地

过滤净水机: 中国

