

PHILIPS

净水机

厨房

反渗透过滤

常温和高温

4.8 升原水箱

ADD6850/93



保证清新口感，提供常温水 and 热水

这款饮水机非常适合追求简单精致生活的年轻人和小家庭。除了复古而精致的设计，它还能为您提供经 SGS 检测认定为优级口感的清新饮水！

保证更洁净的水质

- Aquaporin Inside 水通道蛋白净化技术，滤水效果更胜以往
- 优质活性炭，提升直饮口感

您的饮水，您做主

- 新鲜热水现喝现烧，数秒即热
- 5 档水温设置，满足您的不同需求
- 常用水量设置，一键快捷取水

为您的便捷而设计

- 便携纯水壶
- 即插即用；无需安装
- 滤芯寿命指示功能，及时提醒更换滤芯

安心使用，轻松维护

- 2000 升总滤水量
- 自动清洁模式，定期清洗水管

产品亮点

Aquaporin Inside® 水通道蛋白净化技术

含有水通道蛋白的仿生反渗透膜复制大自然自身的水过滤机制，利用源自大自然的力量，较之以往过滤速度更快，效果更好。该过滤系统可有效滤除 110 种有害物质，过滤精度高达 0.0001 微米*，为您和您的家人提供纯净好水。

RO 反渗透后活性炭炭

活性炭滤芯由天然椰子壳制成，碘值高达 1200，孔径细至 1 微米。如此出色的品质保证了纯水清沁纯净的口感。经 SGS 品水师检验并获得认可！

新鲜热水，数秒即出

新鲜热水数秒即出，精准提供您需要的水温，有助于制作饮品时激发其香气与风味。

5 档温度设定

我们提供从常温到热水多档水温的纯净饮用水。无论是冲泡茶饮、咖啡还是婴儿奶粉，都能满足您的多样需求。

常用水量设置

无论是茶杯、马克杯、保温杯或是水壶，多档水量设置，总有一档能适配您的需求。

便携纯水壶

纯水壶采用便携式设计，让您总有足够净水随时取用，轻松满足冲饮烹饪需求。您甚至可以把一壶纯水放入冰箱冰镇，另一壶则放在净饮机上作为补水之用。

免安装

连接电源并打开时，净水机将开始工作。无需铺设水管。

过网更换提醒

滤芯寿命指示功能可提醒您及时更换滤芯，确保理想过滤效果。

滤芯使用寿命持久

RO 反渗透滤芯可有效过滤 2000 升水，每年帮助节省数千个塑料水瓶。不仅对您有益，还能造福环境。

自动清洁模式

外出度假归来后，只需启动自动清洁模式，即可用热水冲洗水管，让您对机器的清洁卫生更为放心。

过滤效果

重金属去除

减少氯

病毒去除

减少细菌

农药去除

水硬度降低

VOC 去除

溶解性固体总量 (TDS) 降低

废水比: 75% (3:1)

过滤精度: 精度达 0.0001 微米

滤网规格

过滤性能: 2000 升

更换滤芯: ADD545/93

四合一 AQP RO 滤芯: 长达 12 个月

CB 滤芯: 长达 12 个月

普遍参数

适用水源: RO 净化水

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 211*398*333 毫米

进水温度: 5-38 °C

显示屏: LED

主要参数

额定功率: 2150 瓦

进水水压: 0.1-0.4MPa

电压及频率: 220V/50Hz

