

Philips 5000 series
LED 背光源技术的液晶
电视

48 英寸
全高清 (1920x1080p)

49PFL5445



轻松享受美妙的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

至佳画质

- 逐点精晰技术

卓越的画质

- 全高清 LCD 显示屏，分辨率为 1920x1080

卓越的便利性

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 2 x 8 W 的清晰音质

便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频
- 内置 WiFi

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 49 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 124.5 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理, 逐点高清
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直)
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑待机: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MP3

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, EasyLink, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: Easy Link
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 全屏

- 缩放 1, 缩放 2
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, EasyLink
- HDMI 1: HDMI v1.3
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- HDMI 2: HDMI v1.3
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV OUT: 视频输出
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

功率

- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 110 瓦
- 待机功耗: ≤ 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 用户手册, 桌架, 2 节 AAA 电池, 保修单
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 可挂墙安装: VESA 400x400 毫米

产品亮点

全高清 LCD 显示屏, 1920x1080

享受清晰逼真的画质, 为观众带来最难忘的视觉体验。借助绝佳的色域和高清画质, 观众将体验无与伦比的视听盛宴。

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB 照片、音乐和视频

USB 照片、音乐和视频

2 x 8W 音响功率

2 x 8 W 的清晰音质

内置 WiFi

集成的 WiFi 可让您连接到网络冲浪。只需使用简易设置向导将电视连接到无线家庭网络, 即可享受智能电视的各种好处, 无线操控, 简单快捷。

逐点精晰技术

逐点精晰 Pixel Precise

逐点精晰技术

EasyLink



EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议, 在所连接的设备和电视机之间共享功能。借助 EasyLink, 您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。



发行日期 2023-10-05

版本: 1.0.1

EAN: 69 59033 85173 5



© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com