

Philips 5000 series
智能电视

32 英寸
高清

32PFL5040



享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

至佳画质

- 逐点精晰技术

上佳画质

- PMR 100

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 2 x 8 W 的清晰音质

便捷的连接

- USB 可以重复播放丰富的 MP3 格式的音乐和 JPEG 格式的照片
- 可以通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 81 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 高清 /LED
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 预设频道数: 200
- 视频播放: PAL, NTSC

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB (RealMedia 可变比特率)

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 灵智图像, 灵智声音, EasyLink
- 时钟: 定时关机
- 连接增强: Easy Link
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 全屏

, 电脑扩展 16:9

- 屏幕显示语言: 简体中文, 繁体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机, EasyLink
- HDMI 1: HDMI v1.3
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- HDMI 2: HDMI v1.3
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV OUT: 视频输出
- PC 输入: D-sub (背面), 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

功率

- 主电源: 200-240 伏; 50 赫兹
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 55 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 可挂墙安装: VESA 100x100 毫米

逐点精晰
Pixel Precise

产品亮点

2 路 HDMI 输入

HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接, 从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源, 而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI, 您可以连接多种高清信号源 (例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机)。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB (多媒体)

通过 USB 多媒体连接, 您无需通过电脑就可以直接欣赏 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器, 通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器, 开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。

PMR 100

结合了面板的刷新率和独特的图像处理, 100Hz 完美动态补偿率 (PMR) 带给您清晰的动态效果, 即使在快速的屏幕动作中也可带来超清晰的动态效果和绚丽的图像。

2 x 8W 音响功率 2 x 8 W 的清晰音质

逐点精晰技术

逐点精晰

Pixel Precise

逐点精晰技术



发行日期 2023-10-05

版本: 2.0.1

EAN: 69 59033 85059 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com