



Philips FaxPro  
Fax voor standaardpapier

**spraakfunctie**  
met antwoordapparaat



PPF755

## Betrouwbaar faxen

De nieuwe Philips FaxPro755 combineert een slim ontwerp met geavanceerde functies. Een groot geheugen voor 50 pagina's, 200 snelkiesnamen en snelkiestoetsen zorgen voor de veelzijdigheid die perfect aansluit op al uw professionele behoeften.

### Gebruiksvriendelijk kopieerapparaat

- met fijne resolutie/fotoresolutie

### Digitaal antwoordapparaat

- opnamecapaciteit max. 30 minuten

### Alfanumeriek toetsenbord

- voor snelle en handige toegang tot het telefoonboek

### Voordelig

- verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4 (apart verkrijgbaar)
- Energieverbruik in stand-bymodus <1 W

### Betrouwbare fax voor normaal papier

- opslagmogelijkheid tot 50 pagina's

# PHILIPS

# Specificaties

## Afmetingen

- Verpakt (b x d x h): 313 x 197 x 129 mm
- Uit verpakking: 377 x 247 x 200 mm

## Gewicht

- Uit verpakking (zonder accessoires): 2,4 kg
- Verpakt (inclusief landset): 3,1 kg

## Accessoires

- Philips PFA 363: met PLUG'N'PRINT-kaart/420 pagina's A4

## Antwoordapparaat

- Opnametijd:: max. 30 minuten
- Direct toegang tot berichten:: eerste 9 berichten
- Huidig gesprek opnemen
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichten doorsturen
- VIP-code

## Kenmerken

- Afdrukmethode: thermal transfer
- Antwoordapparaat
- Handset met snoer
- Maandelijks faxvolume: 15 tot 50 pagina's

## Stroomverbruik

- Stand-by: < 1 W
- Verzending: normaal 15 W
- Ontvangst: normaal 15 W
- Kopiëren: normaal 15 W
- Telefoongesprek: normaal 4 W

## Kopieerapparaat

- Meerdere kopieën: tot maximaal 15 pagina's
- Fijne/fotoresolutie
- Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)
- Grijschalen: 64

## Fax met inktfilm

- Automatische documentinvoer voor 10 pagina's

- Modemsnelheid 14.400 bps: auto-fallback
- Draadloos telefoonbeheer
- Eenvoudig pollen: ontvangen en verzenden
- Groep-broadcasting
- Horizontale resolutie: 8 pixels/mm
- Compatibel met ITU Group 3: T.30 standaard/T.30 nieuw
- Geheugen: maximaal 50 pagina's
- Paginatitel: automatische nummerherhaling
- Papierlade voor maximaal 50 vellen
- Voorgedefinieerde faxformulieren
- Afdrukmethode: thermal transfer
- Rapport verzenden: met verminderde kopie van eerste pagina
- Sudoku's afdrukken met oplossingen: eenvoudig - gemiddeld - moeilijk - extreem moeilijk
- Timerfunctie: later verzenden
- Verticale resolutie fijn: 7,7 lijnen/mm
- Verticale resolutie standaard: 3,85 lijnen/mm

## SMS-functie via de vaste lijn

- Broadcasting:: max. 5 ontvangers
- SMS-berichten als concept afdrukken
- SMS-berichten afdrukken en opslaan:: maximaal 30
- SMS-berichten ontvangen en verzenden:: via de vaste lijn
- Melding SMS-bericht
- SMS-berichten doorsturen

## Telefoonnummer

- Nummerherkenning (CLIP)\*
- Serieel bellen
- Duidelijk te onderscheiden beltonen\*\*
- Handsfree gesprekken
- Snelkiesnamen:: 200
- Kiezen met de hoorn op de haak
- Rapporten afdrukken van uitgaande gesprekken
- Nummerherhaling van de laatste 10 nummers
- Belmelodieën:: 10
- Snelkiestoetsen:: 10
- Alfanumeriek zoeken in telefoonboek

# Kenmerken

## Verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4

De Philips FaxPro komt tegemoet aan de vraag van zakelijke gebruikers die veel faxen ontvangen. Daarom zijn de apart verkrijgbare verbruiksartikelen goed voor 420 pagina's A4, ongeacht de hoeveelheid tekst op elke pagina.

## Laag stand-byverbruik

Geavanceerde producten voldoen tegenwoordig aan de klantbehoeften en ook aan milieueisen. Daarom verbruikt de Philips FaxPro in stand-by minder dan 1 watt.

## Paginageheugen

Uw Philips FaxPro raakt nooit faxen kwijt. Het apparaat slaat tot 50 pagina's aan inkomende berichten op voor het geval het papier of de inkt opraaft. Zelfs na een stroomstoring blijven ze opgeslagen.

## Fotoresolutie

Verbeter de kwaliteit van uw kopieën door de juiste resolutie in te stellen. Kies FINE voor bestanden met kleine tekst en tekeningen of PHOTO voor bestanden met foto's.

## Snel zoeken

Het alfanumerieke toetsenbord biedt toegang tot de opgeslagen faxnummers. Voer de eerste letters in en uw faxmachine toont u de telefoonboekinvoer die met deze letters overeenkomt.

## Opnametijd

Mis nooit een bericht dankzij de mogelijkheid om tot 30 minuten op te nemen. Nieuwe berichten op uw FaxPro worden aangegeven door de knipperende berichtknop op het paneel.



Publicatiedatum  
2023-05-04

Versie: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze dienst op het netwerk van de lokale provider

\*\* Afhankelijk van de beschikbaarheid van nummerweergave